



Светодиодный фонарь

Инструкция по эксплуатации

Артикул Е9338



Меры безопасности и очистка

- Держите светодиодный фонарь подальше от детей. Это не игрушка. Фонарь не предназначен для использования детьми и подростками.
- Не смотрите прямо на горящие светодиоды и не направляйте луч света на людей или животных.
- Не разбирайте, не сжигайте и не закорачивайте батарейки. Не пытайтесь подзаряжать батарейки, которые для этого не предназначены.
- Для очистки светодиодного фонаря используйте только слегка влажную ткань. Не используйте для очистки агрессивные химические вещества или абразивные средства.

Замена батареек

Если фонарь стал светить слабо, поменяйте батарейки. Для этого:

- Поверните крышку отсека батареек против часовой стрелки и откройте ее. Выньте батарейки.
- Поменяйте две старые батарейки на новые батарейки типа D (LR20). Обратите особое внимание на правильность установки батареек. Обратите внимание на маркировку полярности подключения.
- Закройте отсек батареек на фонаре, поворачивая крышку по часовой стрелке.

Использование

- Для включения нажмите кнопку на верхней стороне фонаря один раз.
- Для выключения фонаря нажмите кнопку еще раз.

Технические характеристики

Источник света: 24 белых светодиода

Батарейки: две батарейки D (LR20).

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Срок службы светодиодов: до 80 000 часов.

Конструкция и дизайн защищены законом об авторском праве.