
Анализатор систем передачи и кабелей связи AnCom A-7

Программа для управляющего компьютера

Требования к компьютеру

Для работы СПО анализатора А-7 рекомендуется следующая конфигурация управляющего компьютера:

- Процессор, совместимый с Intel x86, тактовая частота 1 ГГц и более;
- Свободное место на жестком диске ПК - не менее 100 Мбайт (следует иметь в виду, что при записи результатов измерений скорость заполнения жесткого диска составляет около 30 Мбайт/час);
- Оперативная память - не менее 128 Мбайт;
- Операционная система - Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
- Устройство указания "мышка";
- Последовательный COM-порт для подключения анализатора А-7.

Рекомендуемые настройки системы

В целях обеспечения удобства интерактивной работы с СПО рекомендуются следующие настройки Windows (на примере опций настройки Windows XP):

- "Свойства: Экран, Заставка, Интервал=9999мин."
- "Свойства: Экран, Заставка, Питание":
 - Схемы управления питанием = Включен постоянно
 - Настройка схемы "Включен постоянно":
 - При питании: от сети от батарей
 - Отключение дисплея: никогда никогда
 - Отключение дисков: никогда никогда
 - Ждущий режим через: никогда никогда
 - Спящий режим через: никогда никогда

Рекомендуемые программы
Microsoft Office.

Установка программы A7.exe

Установка производится с CD-ROM.
Необходимо запустить A7_pNNN.exe с CD-диска, где NNN - номер текущей версии пакета СПО.
Например: E:\A-7\A7_p205.exe
Далее необходимо следовать инструкциям программы-установщика.

Состав СПО

В состав СПО анализатора А-7 включены:

- A7.exe - программа управления анализатором через ПК, размещается в .\A-7;
- A7.i00 - файл встроенного ПО DSP анализатора, размещается в .\A-7;
- A7sst.i00 - файл встроенного ПО DSP СуперСел анализатора, размещается в .\A-7;
- A7.bin - файл встроенного ПО автономного А-7, размещается в .\A-7\A7_LCD;
- FlashPRG.exe - программа обновления встроенного ПО автономного А-7, размещается в .\A-7\A7_LCD.
- A7_Commander.exe - файл-менеджер - обмен файлами между ПК и автономным А-7, размещается в .\A-7\A7_LCD;

Удаление СПО А-7

Удаление СПО А-7 начинается по команде "Добавить/Удалить" из окна системы Windows "Установка и удаление программ" или после вызова "Удалить" из меню "Программы"/AnCom А-7. После запуска процесса удаления необходимо следовать инструкциям программы. Файлы результатов измерений, шаблонов характеристик и конфигураций, созданных и сохраненных пользователем в процессе работы с программой А7.exe, после деинсталляции остаются на диске.

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора А-7 поставляется в формате pdf - файл А7reKNNN.pdf, где К - номер раздела (части) документации, NNN - версия раздела (части) документации. Для просмотра и печати руководства необходима программа AcroReader 4.0 или последующие версии.

Обновление версий

Перед установкой новой версии СПО предыдущую версию СПО необходимо деинсталлировать (см. выше).

□