Связыприбор

РЕФЛЕКТОМЕТР ОПТИЧЕСКИЙ SmartBOX Руководство по эксплуатации



ТВЕРЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Назначение	3
Условия эксплуатации	3
Технические характеристики	3
Комплект поставки	5
Устройство прибора	6
Питание прибора	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА	8
Запуск OTDR VIEW	8
Включение прибора	8
Установление связи рефлектометра с управляющей платформой	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА	11
РАБОТА С ПРИБОРОМ	11
НАСТРОЙКА СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ	12
Web-интерфейс настройки	12
Настройки Wi-Fi	13
Настройка Ethernet	14
Настройка USB	15
Сервис	16
Пароль	16
Обновление ПО	16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	17
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	17
КАЛИБРОВКА ПРИБОРА	18
Операции	18
Средства	18
Условия	19
Проведение	19
Внешний осмотр и опробование	19
Определение динамического диапазона	19
Определение мертвых зон	20
Проверка затухания	22
Проверка расстояния	23
Периодичность	23
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	24
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	24

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты от поражения электрическим током рефлектометр соответствует ГОСТ 12.2.091, класс оборудования III.

В области лазерной безопасности рефлектометр соответствует ГОСТ 12.1.040 и классу 1М стандарта МЭК 60825-1.

Рефлектометр может обслуживать оператор, имеющий квалификационную группу не ниже третьей и знающий правила технической эксплуатации волоконнооптических средств измерений.

Во избежание попадания в глаза импульсного лазерного излучения, нельзя производить подключение и отключение оптического волокна к рефлектометру во время проведения измерений (когда включен лазер).

Знак лазерной опасности нанесен на панель рефлектометра.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение

Рефлектометр оптический SmartBOX (в дальнейшем "рефлектометр") предназначен для измерения затухания в оптических волокнах (OB) и их соединениях, длины OB и расстояния до мест неоднородностей оптического кабеля и OB в волоконно-оптических системах передачи.

Рефлектометр может применяться при производстве ОВ и оптических кабелей, а также монтаже и эксплуатации волоконно-оптических линий связи для контроля состояния кабелей и прогнозирования неисправностей в них. Рефлектометр может работать в лабораторных и полевых условиях.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50°С;
- Относительная влажность воздуха

не более 90% при 25°С;

от 70 до 106,7 кПа.

• Атмосферное давление

Технические характеристики

- Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра: 1,31 \pm 0,02 / 1,55 \pm 0,02 мкм.
- Диапазоны измеряемых расстояний для одномодовых ОВ: 0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 км.
- Рефлектометр допускает возможность установки значений длительности зондирующих импульсов в диапазоне: 6÷20 000 нс.
- Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерения расстояний составляют

$$\Delta L = \pm (dl + dL + L \times \Delta n/n + L \times 5 \times 10^{-5}),$$

где

- о dl = 0,3 м;
- o dL разрешение (интервал дискретизации сигнала обратного рассеяния), определяемое установленным диапазоном измеряемого расстояния и длины измеряемого участка OB м; величина dL может принимать значения 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,1; 6,5 и 13,1м и устанавливается оператором;
- о L длина OB, м;
- о n показатель преломления OB;
- о ∆n погрешность, с которой известен показатель преломления для измеряемого OB.
- о Величина n может устанавливаться в диапазоне от 1,00000 до 2,00000 с шагом 0,00001.
- Значения динамического диапазона при отношении сигнал/шум ОСШ=1, времени усреднения 3 минуты и длительности импульса 20 000 нс составляет 33/31 дБ для длины волны 1310/1550 нм.

Примечание:

Допускается снижение динамического диапазона на 1,5 дБ при максимальных положительных температурах.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении затухания составляют не более ±(0,05α), дБ, где α измеренное затухание, дБ.
- Минимальная дискретность отсчета при измерении затухания составляет 0,001 дБ.
- Величина мертвой зоны при измерении затухания составляет не более 7 м при длительности зондирующего импульса 6 нс и коэффициенте отражения не более минус 40 дБ (при включенном режиме "Высокое разрешение").
- Величина мертвой зоны при обнаружении неоднородностей не более 3 м при длительности зондирующего импульса 6 нс и коэффициенте отражения не более минус 40 дБ (при включенном режиме "Высокое разрешение").
- Рефлектометр обеспечивает два основных режима измерений: с усреднением и без усреднения результатов измерений. В режиме с усреднением устанавливается число усреднений или время измерения.
- Одномодовые ОВ подключаются к рефлектометру через оптический разъем типа «FC». Возможна установка оптических разъемов других типов.
- Связь с ПЭВМ, совместимой с IBM PC, осуществляется через разъем USB.
- Управление прибором с удаленного компьютера по протоколу TCP/IP осуществляется через разъем Ethernet или по Wi-Fi.
- Питание рефлектометра может осуществляться:
 - о от встроенной аккумуляторной батареи;
 - о от внешнего источника питания (12÷16) В

- о сети переменного тока с напряжением (220±22) В и частотой (50,0±1) Гц через блок питания с выходным напряжением 15В, входящий в комплект поставки.
- Время заряда аккумуляторной батареи 4 часа.
- Габариты рефлектометра 120х125х45 мм.
- Масса рефлектометра 0,6 кг.

Комплект поставки

Наименование	К-во	Примечание
Прибор	1	
Блок питания, выходное напряжение 15В	1	Питание от сети 220В
Кабель интерфейсный USB	1	Соединение с ПЭВМ
Кабель интерфейсный Ethernet (прямой)	1	Соединение с локальной сетью
Аккумуляторная батарея	1	В приборе
Кабель оптический соединительный одномодовый с разъемами FC	1	
Компакт-диск с программным обеспечением	1	
Руководство по эксплуатации	1	

Устройство прибора

Конструктивно SmartBox выполнен в компактном алюминиевом корпусе без экрана, питание осуществляется от литиевой батареи. Проведение измерений предполагает использование дополнительных устройств, на которых возможен запуск приложения OTDR View. Внешний вид передней панели приведен на следующем рисунке:



На передней панели расположены индикаторы:			
Power	Включение прибора.		
Charge	Индикатор заряда батареи		
Ready	Индикатор готовности прибора.		
Wi-Fi	Индикатор Wi-Fi.		

Внешний вид панели разъемов показан на рисунке:



Питание прибора

Питание прибора осуществляется от Li-Ion аккумулятора.

Доступ к аккумуляторному отсеку осуществляется со стороны обратной к панели разъемов.



При подключении сетевого адаптера происходит быстрая зарядка аккумуляторов. Время полной зарядки не превышает 4-х часов. Индикация процесса осуществляется светодиодом на передней панели прибора.

Состояние батареи можно посмотреть через программу OTDR View.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор не имеет собственного экрана и предназначен для совместной работы с управляющим компьютером через программу OTDR View. Программа OTDR View имеет варианты для работы под следующими операционными системами:

- Windows,
- Linux,
- MacOS,
- Android.

Для связи с прибором может использоваться один из интерфейсов:

- Wi-Fi,
- USB,
- Ethernet.

ОТDR Gamma Lite SmartBox готов к работе сразу после включения. Изначально включена беспроводная связь Wi-Fi, IP-адрес по умолчанию 192.168.3.1. Также возможно соединение по Ethernet, IP-адрес по умолчанию 192.168.1.1. После выключения беспроводной связи на странице настроек (см. «WLAN Settings») будет доступно подключение по USB, IP-адрес по умолчанию 192.168.2.1. Изменить базовые настройки можно через web-интерфейс (см. «Настройка сети управления прибором»).

Запуск OTDR View

Программа OTDR View имеет варианты для работы под различными операционными системами на разных платформах. Внешний вид и управление программой зависит от платформы. Для конкретной операционной системы необходимо воспользоваться командой Help.

- Запустите программу otdrview.jar из комплекта поставки.
- Подключите Ваш компьютер к прибору кабелем Ethernet. Или
- Включите на Вашем компьютере модуль Wi-Fi.

Включение прибора

- Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса прибора. Если прибор хранился либо транспортировался при температуре ниже 0 °C, он должен быть выдержан в нормальных условиях в течение 2 часов.
- Прибор включается нажатием кнопки \bigcirc на передней панели. Выключение осуществляется повторным нажатием длительным нажатием этой кнопки.

Установление связи рефлектометра с управляющей платформой

После включения прибора через некоторое время прибор будет виден в среде Wi-Fi или Ethernet.

Текущие подключения: ZyXEL_KEENETIC_0C7E14 5 Доступ к Интернету Неопознанная сеть Без доступа к Интернету	4 ₂		
Удаленный доступ и виртуальные частные се	e ^		
Телефонное подключение			
Беспроводное сетевое соединение	^		
ZyXEL_KEENETIC_0C7E14	all.		Другие Wi-Fi сети
NTGR Profile		Τ	
SMARTBOX_OTDR	3 1		Рефлектометр
			<u> </u>
Центр управления сетями и общим доступ	ом		

• Необходимо отключить все другие сети и подключить сеть SMARTBOX_OTDR.



• В программе OTDR View выберите «Прибор» и «Подключить». На рисунке показан интерфейс OTDR View для Windows.

🚺 OTD	R View - u	ntitled.sor		Bast		
Файл	Прибор	<u>Р</u> ежим	<u>С</u> обытия	<u>И</u> нструменты	Look & Feel	Спра <u>в</u> ка
	Под	цключить			2	2 2 2
L, км		лючить				:
R, KM	🔊 Нач	ать изме	рение с ус	реднением		
дБ	Нач	ать изме	рение без у	усреднения (live	e) :	
дБ/км	Ост	ановить	измерение			
	🎆 Пар	аметры і	измерения.			

• Введите адрес:

Параметры ТСР/ІР		×
IP адрес прибора:	192.168.3.1	
Порт:	24	
ok	отмена	по умолчанию

В заводских настройках приняты следующие адреса:

192.168.1.1 для Ethernet

192.168.2.1 для USB

192.168.3.1 для Wi-Fi

• Нажмите [OK] и программа OTDR View сможет управлять прибором.

Соеди	нение
	Найден модуль OTDR: "SMART_BOX_M1"
	ok

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Подключение рефлектометра к исследуемому волокну осуществляется через разъем типа FC.

ВНИМАНИЕ! Во избежание попадания в глаза импульсного лазерного излучения, нельзя производить подключение и отключение оптического волокна к рефлектометру во время проведения измерений (когда включен лазер).

ВНИМАНИЕ! Не подключайте OB, когда запущен процесс измерения. В результате устройство может быть повреждено.

ВНИМАНИЕ! Никогда не подключайте к рефлектометру кабели, не убедившись в чистоте оптических соединителей. Это может привести к поломке разъема рефлектометра или получению неправильных результатов.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Программа OTDR View имеет варианты для работы под различными операционными системами на разных платформах. Внешний вид и управление программой зависит от платформы. Для конкретной операционной системы необходимо воспользоваться командой Help.

НАСТРОЙКА СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ

Этот раздел поможет в настройке OTDR Gamma Lite SmartBOX с помощью Web-интерфейса.

Web-интерфейс настройки.

Для работы с Web-интерфейсом откройте Web-браузер и подключите SmartBOX через Ethernet или Wi-Fi,

IP-адрес прибора по умолчанию для Ethernet 192.168.1.1., для Wi-Fi 192.168.1.1. Введите пароль. По умолчанию пароль <u>admin</u>.

Страница продукта : OTDR SmartBOX Верс	сия программного обеспечения : 1.10 –
<u>Рус</u> <u>Англ</u>	
Авторизация	
Авторизоваться на OTDR	
Имя пользователя : admin Пароль	Авторизоваться
Copyright © 2012 SvP	ribor Ltd.

Если Вы изменили настройки и , допустим, забыли пароль, то можно возвратиться к заводским настройкам нажав через отверстие скрытую кнопку.



Настройки Wi-Fi

Заводские настройки:

- IP адрес 192.168.3.1
- Маска подсети 255.255.255.0

вязьприбор ver. 1.10			
Гастройка Wi-Fi	Настройки Wi-Fi		
астройка Ethernet	W1-Fi вкл/выкл	Включен	Выключить
астройка USB	Идентификатор сети точки доступа:	GARON_AP]
ервис	Пароль сети точки доступа:]
ыход			
	Точка доступа вкл/выкл :	Включен	Выключить
<u>с Англ</u>	Dynamic IP адрес :	•	
	Static IP адрес :		
	Идентификатор сети :		
	Пароль :		
	IP адрес :	192.168.5.1	
	Маска подсети :	255.255.255.0	
	Локальное имя домена :		
	Начальный IP :	192.168.5.100	
	Конечный IP :	192.168.5.200	
	Диапазон адресов:	100	
	Время аренды DHCP :	864000	(в секундах)
	DNS 1 :	192.168.1.200	
	DNS 2 :	192.168.1.200	
	DNS 3 :	192.168.1.200	

Применить

Copyright © 2012 SvPribor Ltd.

Настройка Ethernet

Заводские настройки:

- IP адрес 192.168.1.1
- Маска подсети 255.255.255.0.

<u>Настройка Wi-Fi</u>	Настройки Ethernet		
<u>Haстройка Ethernet</u>	Динамический IP адрес :	0	
Настройка USB	Статический IP адрес :	©	
	IP адрес :	192.168.1.215	
Сервис	Маска подсети :	255.255.255.0	
Bruton	Локальное имя домена :	192.168.1.200	
Быход	DNS 1:	62.122.176.67	
Рус Англ	DNS 2 :	62.122.178.2	
	Применить		

Copyright © 2012 SvPribor Ltd.

Для сохранения настроек нажмите «Применить». Прибор перезагрузится.

Настройка USB

Подключение по USB будет доступно если отключить Wi-Fi (см. Настройки Wi-

Fi)

Заводские настройки:

- IP адрес 192.168.2.1
- Маска подсети 255.255.255.0.

Come on when were 1,10			
Связыприоор чег. 1.10			
<u>Настройка Wi-Fi</u>	Настройки Host USB		
<u>Hастройка Ethernet</u>	IP адрес :	192.168.2.1	
<u>Настройка USB</u>	Маска подсети :	255.255.255.0	
Сервис	Применить		
Выход			
<u>Рус</u> <u>Англ</u>			
	Copyright © 2012 SvPribor 1	Ltd.	

Сервис

Связьприбор ver. 1.10		
<u>Настройка Wi-Fi</u>	Изменение пароля	web-интерфейса
<u>Настройка Ethernet</u>	Введите новый пароль :	
<u>Настройка USB</u>	Применить	
Сервис		
Выход	Обновление ПО	
Рус Англ	Файл обновления :	Обзор
	Продолжить	
	Настройка латы и	времени
	Время :	12.24.56
	Изменить (HH.MM.SS):	12 24 56
	Дата :	4.12.2012
	Изменить (DD.MM.YYY):	4 12 2012
	Применить	

Copyright © 2012 SvPribor Ltd.

<u>Пароль</u>

Заводские настройки:

- Пароль отсутствует
- Для сохранения настроек нажмите «Применить». Прибор перезагрузится. На странице авторизации введите новый пароль.

Обновление ПО

Убедитесь, что требуемый файл с обновлением находится на жестком диске. Кликните по кнопке «Обзор», чтобы выбрать файл. Затем нажмите «Продолжить». Прибор перезагрузится.

Для возврата к заводским настройкам необходимо нажать и удерживать кнопку reset на лицевой панели прибора до сигнала. Прибор перезагрузится.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание включает в себя контрольный осмотр, заключающийся в проверке:

- комплектности рефлектометра, согласно разделу «Комплект поставки»;
- отсутствия механических повреждений корпуса, передней панели, соединительных элементов.

Выявленные дефекты необходимо устранить.

Оптический разъем рефлектометра следует регулярно очищать от загрязнений. Для этого нужно сделать плотный фитиль из салфетки, предназначенной для работы с оптическими соединителями, например, Kimwipes, так, чтобы его толщина была немного меньше внутреннего диаметра втулки оптического разъема, смочить его чистым спиртом (изопропиловым или этиловым) и осторожно и аккуратно протереть разъем внутри втулки. После протирки необходимо дать высохнуть спирту внутри втулки разъема, после чего можно проводить измерения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Рефлектометр до введения в эксплуатацию следует хранить на складе при следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
- Относительная влажность до 80% при температуре 25 °C.

В хранилище не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию.

При сроке более одного месяца рефлектометр следует хранить без аккумуляторной батареи. Для того чтобы вынуть аккумуляторную батарею нужно отвинтить два винта на левой боковой панели рефлектометра, достать аккумулятор, и установить крышки на место.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование рефлектометра должно производиться в закрытых транспортных средствах любого вида (железнодорожным, автомобильным и речным (в трюмах) транспортом).

При транспортировании самолетом рефлектометр должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

Значения параметров климатических воздействий на рефлектометр в упакованном виде при транспортировании должны находиться в следующих пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 35°С.

Рефлектометр, который транспортировался при температуре ниже 0 °C, должен быть выдержан в нормальных условиях в течение 2 часов.

КАЛИБРОВКА ПРИБОРА

Операции

Наименование операций	Вид испытаний		
	Приемо-	Периодические	
	сдаточные		
Внешний осмотр и опробование	Дa	Дa	
Определение динамического диапазона	Дa	Дa	
Определение мертвых зон	Дa	Дa	
Калибровка затухания	Дa	Дa	
Калибровка расстояния	Дa	Дa	

Средства

Наименование контрольно-измерительной аппаратуры	Примечание	
Эталонное волокно	25 км	
Согласующая катушка	1 км (2 шт)	

Допускается применение других средств, удовлетворяющих требованиям настоящей методики.

Условия

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха
- относительная влажность воздуха
- атмосферное давление
- аккумуляторная батарея полностью заряжена;
- питание прибора осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи.

Средства измерений должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

Перед коммутацией необходимо тщательно очищать оптические соединители

Проведение

Внешний осмотр и опробование

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- комплектность должна соответствовать требованиям формуляра;
- все надписи на приборе должны быть четкими и ясными;
- прибор не должен иметь механических повреждений на корпусе и присоединительных клеммах.

При опробовании необходимо убедиться в работе дисплея. Для этого включают прибор и последовательно переключают режимы измерений. При этом на дисплей должна выводиться информация в соответствии с руководством по эксплуатации.

Определение динамического диапазона

- Подключите к прибору катушку 25 км.
- Установите параметры:
 - о «Длина волны» = 1310нм или 1550нм
 - о «Диапазон» = 100 км.
 - \circ «Длительность импульса» = 20000 нс.
 - о «Разрешение» = наихудшее (максимальное число).
 - \circ «Усреднение по времени» = 3 мин.
 - о «Показатель преломления» установить для волокна, на котором производится измерение.
 - о «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ.
 - о «Высокое разрешение» = ВЫКЛ.
 - о «Фильтр» = ВЫКЛ.
 - Запустить измерение в режиме усреднения.

(20±5)P0PC; 30÷90 %;

84÷106 кПа;



После окончания процесса снятия рефлектограммы проведите измерения

Для этого

- Установите левый маркер сразу после окончания зондирующего импульса
- Правый маркер на максимальный всплеск шума вне области фантомного отражения. Прочитайте значение затухания. Для точного позиционирования курсоров следует воспользоваться масштабированием.
- Вычислите величину динамического диапазона *D* по формуле:

$$D = D\max + \delta D1 + \delta D2$$

 $\delta D1$ - соотношение между пиковым значением гауссова шума и уровнем сигнала, равным среднеквадратическому значению этого шума (т.е. уровнем, при котором ОСШ=1),

*б*D1 = 2,4 дБ

 $\delta D2$ – затухание участка OB между его началом и положением левого маркера; для его определения следует мысленно продлить рефлектограмму влево от левого маркера до начала шкалы расстояний и по вертикальной шкале определить величину увеличения уровня рефлектограммы.

- Проведите аналогичные измерения для другой длины волны.
- Запишите результаты в таблицу.

Определение мертвых зон

- Подключите к прибору катушку 1 км к концу этой катушки подключите еще одну длиной 1 км.
- Установить параметры:

- о «Длина волны» = 1310нм или 1550нм.
- \circ «Диапазон» = 5 км.
- о «Длительность импульса» = минимальная.
- о «Разрешение» = наилучшее (минимальное число).
- о «Усреднение по времени» = 3 мин.
- о «Показатель преломления» установить для волокна, на котором производится измерение.
- о «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ.
- о «Высокое разрешение» = ВКЛ.
- о «Фильтр» = ВЫКЛ.
- Запустить измерение в режиме усреднения.

После окончания процесса снятия рефлектограммы проведите измерение мертвой зоны по затуханию



Для точного позиционирования курсоров следует воспользоваться масштабированием.



- Измерьте мертвую зону по отражению как расстояние между точками с уровнем 1.5 дБ относительно вершины.
- Проведите аналогичные измерения для другой длины волны.
- Запишите результаты в таблицу.

Проверка затухания

- Подключите к прибору согласующую катушку 1 км, к концу ее подключите катушку 25 км с калиброванным линейным затуханием.
- Установить параметры:
 - о «Длина волны» = 1310нм или 1550нм.
 - о «Диапазон» = 75 км.
 - о «Длительность импульса» = 5000.
 - о «Разрешение» = наилучшее (минимальное число).
 - о «Количество усреднений» = 16384.
 - о «Показатель преломления» установить для волокна, на котором производится измерение.
 - о «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ.
 - о «Высокое разрешение» = ВКЛ.
 - о «Фильтр» = ВЫКЛ.
- Запустить измерение в режиме усреднения.



- После снятия рефлектограммы включить режим LSA линия, установить курсоры в конце и начале линейного участка рефлектограммы и сравнить измеренную величину наклона в dB/km с паспортным значением используемой катушки 25 км.
- Проведите аналогичные измерения для другой длины волны.
- Запишите результаты в таблицу.

Проверка расстояния

- Подключите к прибору согласующую катушку 1 км, к концу ее подключите катушку 25 км с калиброванными показателем преломления и длиной.
- Установите параметры такие же параметры как и при калибровке затухания:
 - о «Длина волны» = 1310нм или 1550нм.
 - о «Диапазон» = 75 км.
 - \circ «Длительность импульса» = 5000.
 - о «Разрешение» = наилучшее (минимальное число).
 - о «Количество усреднений» = 16384.
 - о «Показатель преломления» установить для волокна, на котором производится измерение.
 - о «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ.
 - о «Высокое разрешение» = ВКЛ.
 - о «Фильтр» = ВЫКЛ.
- Запустить измерение в режиме усреднения.



• После снятия рефлектограммы с помощью масштабирования установите курсоры точно на отражающие события начала и конца калиброванного оптоволокна на рефлектограмме, сравнить полученное расстояние с паспортным значением.

Для точного позиционирования курсоров следует воспользоваться масштабированием.

Периодичность

Проверка прибора должна производиться не реже 1 раза в 12 месяцев.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 1 год с момента продажи. Гарантия на аккумулятор не распространяется. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания прибора следует обращаться по адресу:

170030 Тверь, ул. Королева 9, ООО СВЯЗЬПРИБОР

тел./факс (4822) 42-54-91

www.svpribor.ru

Служба технической поддержки: support@svpribor.ru

При отправке в ремонт сопроводите, пожалуйста, прибор следующими сведениями:

1. Описание неисправности

2. Замечания или пожелания по работе прибора

3. Обратный адрес

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер прибора

Дата

Подпись

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

прибора №_____

Условия			Значение					
Импульс	Длина волны	Время усреднения	Разрешение	Высокое разрешение	Норма	Фактически		
Динамический диапазон								
20 000 нс	1310	3 мин	Наихудшее	ВЫКЛ	≥33 дБ			
20 000 нс	1550	3 мин	Наихудшее	ВЫКЛ	≥31 дБ			
Мертвая зона по затуханию								
8 нс	1310	3 мин	Наилучшее	ВКЛ	≤7 м			
8 нс	1550	3 мин	Наилучшее	ВКЛ	≤7 м			
Мертвая зона по отражению								
8 нс	1310	3 мин	Наилучшее	ВКЛ	≤3 м			
8 нс	1550	3 мин	Наилучшее	ВКЛ	≤3 м			
Расстояние								
5 000 нс	1310	3 мин	Наилучшее	ВКЛ				
5 000 нс	1550	3 мин	Наилучшее	ВКЛ				
Затухание								
5 000 нс	1310	3 мин	Наихудшее	ВКЛ	дБ/км			
5 000 нс	1550	3 мин	Наихудшее	ВКЛ	дБ/км			

Подпись

Дата