

Интеллектуальный концентратор с функцией коммутатора и централизованным управлением



Руководство по настройке и установке

Версия 1,0

Содержание

Предисловие	3
1. Введение	4
2. Технические характеристики CN-2000	5
3. Комплектация устройства и описание оборудования	6
4. Подготовка оборудования	7
4.1. Установка в стойку	7
4.2. Установка на полке	7
4.3. Установка устройств друг на друга	7
4.4. Выбор типа кабеля	7
5. Светодиодные индикаторы	8
6. Подключение CN-2000 в качестве автономного устройства	10
7. Соединение с другими коммутаторами City-Netek ("ведущий"/"ведомый")	11
8. Пользовательские интерфейсы	13
8.1 Настройка порта Console (терминал)	13
8.2 Настройка полключение Telnet	17
8.3 НТТР: Подключение через сеть	20
8 3 1 Информация об устройстве	22
8 3 2 Информация о порте НРМА	23
8 3 3 Информация о магистральном порте	23
8 3 4 Конфигурация системы	25
8 3 5 Установка настроек по умолчанию	26
8 3 6 Перезагрузка системы	20
8 3 7 Управление протоколом	28
8 3 8 Taбnuna noctyma SNMP	20
8 3 9 Таблица адресов SNMP для передачи информации об исключительной ситуации	30
9 Команды для порта Console и Telnet	31
9.1 Выбор в главном меню	32
9.1.1 Конфигурация управления	32
9.1.1 Kondurypating energy i	32
0 1 1 2 Kondury panna ceru	35
9.1.1.2 Конфигурация ссти 0.1.1.3 Конфигурация информационной базы управления (MIR) системи	33
9.1.1.5 Конфинурация информационной базы управления (нив) системы 0.1.2 Таблица доступа SNMP/Vправление таблицей адресов для передаци информации	57
об неклюцительной ситуации SNMP	38
0.1.3 VIII 20 JULIA VIIII 20 JULIA VIII 20 JULIA VIII 20 JULIA VIIII 20 JULIA VIII 20 JULIA VIIII 20 JULIA VIII 20 JULIA VIII 20 JU	30
0.1.3 1 Передана команди ICD на устройство	57
0.1.3.2 Врести изграние кажного порта НотеРNA истройства	40
0.1.3.2 Dectu hasbanic kawdolo hopia homer ivery genouerba	40
0.1.3.4 Показать состояние всех портов устроиства 0.1.3.4 Показать состояние всех магистральных портов устройства	40
0.1.4 Roopponential to the	40
0.1.5 Перезагрузка системи	41
	42
7.1.0 Вылод 10. Использование командного интерфейса ICD	43
10. Использование командного интерфейса ICD	44
12 Hearpointe dynamic $VI AN (puption nor negative a control)$	49
12. Пастроика функции VLAIN (виртуальная локальная сеть)	50
13. Handoliee 4acto задаваемые вопросы 12.1 CN 2000	52
$12.2 \operatorname{Free form was corr} (WAN)$	52
13.2 Г Лицальная сеть (WAIN) 14. Придожение	33 E A
14. Приложение 14.1 Настройки СМ 2000 но мнолизиис	54
14.1 Пастроики СП-2000 по умолчанию 14.2 Полиций описок комони ICD	54 E A
14.2 Полный список команд ICD 14.2 Судус вородник изболя DD 0 $DC/2$	54
14.5 Слема разводки каоеля DD-9 - Р5/2	22

Предисловие

Данное Руководство было написано в простой для понимания и поиска информации манере, рассчитанной на то, что установкой устройства будут заниматься представители дилера.

Сохраните данное Руководство в надежном месте. В Руководстве описаны различные команды, которые потребуются для настройки основных функций коммутатора в случае аварии питания или других подобных ситуациях.

Информация, приведенная в данном Руководстве, может быть изменена в любое время без дополнительного извещения. Все технические характеристики и параметры, включая команды, могут быть изменены без уведомления.

Все фотографии, текст и схемы данного Руководства являются собственностью компании City-Netek Inc. и не могут быть воспроизведены ни в каком виде без письменного согласия компании City-Netek Inc.

Осторожно:

Данное устройство относится к устройствам класса А. Использование данного устройства в жилых помещениях может привести к возникновению помех. В этом случае пользователю будет рекомендована определенная система мер по устранению таких помех.

1. Введение

Благодарим Вас за выбор интеллектуального концентратора с функцией коммутатора и централизованным управлением CN-2000. Компания City-Netek была на переднем крае производства оборудования HPNA с момента создания данной технологии. Компания всегда стремилась к созданию качественных и экономически эффективных решений для установщиков и пользователей систем HomePNA.

Выбирая интеллектуальный концентратор с функцией коммутатора И централизованным управлением CN-2000. Вы даете своей сети исключительную гибкость и управляемость. Устройство CN-2000 имеет до 16ти портов Ethernet и 17 портов Console для расширения емкости Вашей сети за счет соединения с коммутаторами HomePNA компании City-Netek.

В число основных особенностей устройства CN-2000 входят:

- Шестнадцать (16) портов Ethernet Base-Tx 10/100 Мбит/с.
- Шестнадцать (16) портов управления Console PS2 и один локальный порт Console.
- Поддержка безопасности с помощью функции VLAN, базирующейся на порте.
- Группирование VLAN (виртуальная локальная сеть).
- Методы доступа HTTP, Telnet, порт Console и соответствие системе SNMP.
- Легкие в использовании система меню и командный интерфейс.
- Текущий контроль портов Ethernet.
- Настройки MIB (Management Information Base информационная база управления).
- Коммутация уровня 2 (Layer 2 уровень канала передачи данных).
- Механизм передачи с промежуточным накоплением.
- Управление потоком "Back Pressure" и IEEE802.3X.
- Поддержка до 8К МАС-адресов.
- Установка в стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования.
- Буферная память 1 Мбайт.
- Управление широковещательной рассылкой (Broadcast storm).

2. Технические характеристики CN-2000

Функции управления

- SNMP-MIBI/MIB-II/RFC1213.
- Локальное и удаленное управление.
- Модернизация микропрограммного обеспечения через ТFTP.
- Поддержка интерфейса управления SNMP/Telnet/Console/Web-Base.
- Поддерживает четыре языка (традиционный китайский, упрощенный китайский, японский и английский) и автоматически определяет язык браузера.

Управление по сети (Web-Base)

- Возможность управления с помощью веб-браузеров.
- Защита настройки всей сети с помощью пароля.
- Графический интерфейс пользователя (GUI) для конфигурирования и текущего контроля.

Управление SNMP

- Стандартное управление SNMP (простой протокол сетевого управления), MIB-II и собственная MIB (MIB = информационная база управления).
- Поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, HTTP, TFTP, DHCP, BOOTP, RARP, Telnet.

Порты Ethernet (16)

- 10/100 Base-TX, автоматическое определение скорости и режима соединения.
- Управление потоком IEEE 802.3, 802.3u.
- Светодиодные индикаторы: Соединение/Активность, Скорость 10/100, Полностью дуплексный режим/Коллизия.

Порты подключения терминалов Console (17)

- Скорость передачи: 19200 бит/сек, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без проверки четности, без управления потоком.
- Шестнадцать портов для управления "ведомыми" коммутаторами CN (удаленно).
- Один порт для терминала управления СN-2000 (локально).

Физические характеристики

- Питание переменного тока: 100 250 В, 47 63 Гц, внутренний универсальный блок питания.
- Потребляемая мощность: Не более 12 Вт.
- Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +50°C
- Диапазон температур хранения: -25°C ~ +70°C
- Влажность: 10% ~ 90% без конденсации
- Сертификация: соответствует FCC часть 15, CE, VCCI, BSMI
- Вес нетто: приблизительно 3,12 кг.
- Размеры: 443,6 мм х 222 мм х 44 мм

3. Комплектация устройства и описание оборудования

В комплект данного устройства входит следующее:

- Один кабель питания с проводом заземления (1,5 метра).
- Один интеллектуальный концентратор с функцией коммутатора и централизованным управлением CN-2000.
- Один кабель для подключения компьютера PS2 на RS-232 DB9 (female) (0,6 метра).
- Пять кабелей PS2 на DB9 (male) (1,8 метра).
- Одно Руководство по установке и настройке.
- Один список с описанием команд ICD.
- Два монтажных кронштейна (для установки в стойку).
- Четыре ромбовидных крепежных пластины (для установки устройств друг на друга).
- Восемь винтов для установки на полку или в стойку для оборудования.
- Один патч-корд САТ5 для соединения коммутатора с другим коммутатором (1,8 метра).
- Четыре ножки (для установки на полке).
- Одна дискета с файлом МІВ.

Если какая-либо из позиций данного списка отсутствует, пожалуйста, до начала использования устройства немедленно свяжитесь с дилером. Для того, чтобы получить дополнительные брошюры Руководства или ножки для установки устройства, обращайтесь к Вашему дилеру.

Перед тем, как вынуть коммутатор из коробки, пожалуйста, обязательно удалите все устройства, которые могут вызвать электростатический разряд, и заряд статического электричества с вашего тела, коснувшись какой-либо металлической детали или доступной точки заземления.

Приобретенное Вами устройство CN-2000 имеет 17 портов PS2 Console, 16 портов Ethernet Uplink и один переключатель Up-Link.



Рисунок 1

4. Подготовка оборудования

4.1. Установка в стойку

Устройство CN-2000 имеет специальные держатели, предназначенные для его легкой установки в стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования. Для того, чтобы установить устройство в уже имеющуюся у Вас стойку, просто используйте прилагающиеся к устройству держатели и винты.

- 1. Используйте входящие в комплект винты для того, чтобы закрепить держатели на боковых сторонах корпуса CN-2000, где имеются предназначенные для этого отверстия.
- 2. Совместите устройство с крепежными отверстиями 19-дюймовой стойки (устройство занимает в стойке 1 Unit) и закрепите его с помощью винтов, предназначенных для монтажа в стандартную стойку для оборудования. Для надежности винты можно зафиксировать в стойке с помощью гаек.

4.2. Установка на полке

При установке устройства CN-2000 на полке обязательно закрепите на его нижней панели входящие в комплект резиновые ножки. Это предотвратит появление царапин на поверхности полки, а также позволит оставить некоторое расстояние между поверхностью полки и корпусом устройства, которое необходимо для обеспечения правильной циркуляции воздуха. После закрепления на корпусе устройства CN-2000 ножек установите его таким образом, чтобы расстояние от стены до задней части устройства было не менее 13 сантиметров. Также для обеспечения нормальной циркуляции воздуха необходимо оставить 3 - 5 сантиметров свободного пространства с боковых сторон устройства.

4.3. Установка устройств друг на друга



Для установки устройств серии CN друг на друга используйте входящие в комплект ромбовидные монтажные пластины, закрепляя их на боковых панелях устройств. Просто закрепите пластины на боковых панелях устройств с помощью входящих в комплект винтов - верхнее отверстие на нижнем устройстве и нижнее отверстие на верхнем устройстве.

4.4. Выбор типа кабеля

Выбор правильного типа и длины кабеля (кабелей) поможет Вам провести аккуратную и безошибочную установку устройства. Для портов расширения Ethernet и других соединений используйте кабели категории 5 или выше, что позволит свести к минимуму переходные помехи и шумы в кабельной сети.



- Шестнадцать портов Ethernet (порт Ethernet 10/100 Base-Tx).
- Семнадцать портов Console типа PS2, один порт для управления с местного терминала.
- Одна кнопка UPLINK.
- Один DIP-переключатель с четырьмя секциями.
- Одна кнопка RESET.

Светодиод-	Функция	Цвет	Состояние	Описание
ные				
индикаторы				
Power	Индикация	Зеленый	Горит	Питание устройства
	наличия питания			включено.
			Не горит	Питание устройства
				выключено
VLAN	Состояние	Зеленый	Горит	Функция VLAN и
	VLAN			группирование VLAN
				включены
			Не горит	Функция VLAN и
				группирование VLAN
				выключены
ALARM				Зарезервированный
				индикатор
LNK	Состояние	Зеленый	Горит	Агент SNMP подключен
	активности/подк		Мигает	Агент SNMP передает и
	лючения агента			принимает данные
	SNMP		Не горит	Агент SNMP не подключен
TRAFFIC	Состояние	Зеленый	Горит	Агент SNMP на 10 Мбит/с
	трафика агента		Мигает	Агент SNMP передает и
	SNMP			принимает данные
			Не горит	Нет соединения
STATUS	Готовность	Желтый	Мигает	Система готова
	агента SNMP		Не горит	Система не готова
Порт Ethernet	T	I	T	
LNK/ACT	Подключение/ак	Зеленый	Горит	Порт Ethernet подключен
	тивность порта		Мигает	Через порт Ethernet
	Ethernet			передаются или
				принимаются данные
			Не горит	Нет соединения
10/100	Скорость приема	Зеленый	Горит	Скорость передачи данных
	или передачи			100 Мбит/с
	данных через		Не горит	Скорость передачи данных
	порт Ethernet			10 Мбит/с
FDX/COL	Передача в	Желтый	Горит	Порт работает в полностью
	полностью			дуплексном режиме
	дуплексном		Мигает	Порт Ethernet находится в
	режиме и			состоянии коллизии
	индикатор			передачи
	состояния		Не горит	Порт работает в
	коллизии для			полудуплексном режиме.
	I nopta Ethernet	1	1	

6. Подключение CN-2000 в качестве автономного устройства



Рисунок 3

WAN	Глобальная сеть
Workstation	Рабочая станция
Cat 5 Cable	Кабель категории 5
Console Cable	Кабель подключения терминала (PS/2 ← → DB-9), female

7. Соединение с другими коммутаторами City-Netek ("ведущий"/"ведомый")

Одним из основных преимуществ устройства CN-2000 является возможность управления другим коммутатором семейства CN. При этом устройство CN-2000 выступает в качестве "ведущего" - концентратора с функцией коммутатора и интеллектуальным управлением. Оно может управлять 15-ю коммутаторами HPNA компании City-Netek, например, такими как CN-1412.

Для подключения к CN-2000 "ведомые" коммутаторы должны иметь на передней панели порт Console (терминал) типа DB-9. Порт Console устройства CN-2000 соединяется с портом Console типа DB-9 "ведомого" коммутатора с помощью кабеля PS/2 - DB-9.

Порт Р на CN-2000 может служить в качестве порта расширения (Up-Link) или обычного порта Ethernet. Когда кнопка UPLINK нажата (утоплена), порт функционирует в качестве порта расширения (Up-Link), а когда кнопка не нажата - порт функционирует в качестве обычного порта Ethernet. Следовательно, при подключении CNN-2000 к глобальной сети WAN с помощью стандартного кабеля категории 5 через порт Р, нажмите кнопку UPLINK.

Для обеспечения работы функций управления и доступа в сеть Интернет для "ведомых" устройств подключение "ведомых" устройств к портам Console и Ethernet на CN-2000 должно осуществляться соответствующими кабелями (смотрите рисунок 4).

После соединения двух устройств между собой Вы сможете подавать команды ICD на любое устройство и использовать средства обслуживания с помощью функции Telnet или просто контролировать и поддерживать работу коммутаторов через веб-интерфейс.

На данном рисунке показано устройство CN-2000 и подключенные к нему "ведомые" устройства.



WAN	Глобальная сеть
Workstation	Рабочая станция
Cat 5 Cable	Кабель категории 5
PS/2 - DB-9 (female)	$PS/2 \leftarrow \rightarrow DB-9$, female
PS/2 - DB-9 (male)	$PS/2 \leftarrow \rightarrow DB-9$, male
Existing Phone Wire	Существующая телефонная проводка

8. Пользовательские интерфейсы

8.1 Настройка порта Console (терминал)

Устройство CN-2000 имеет мощный интерфейс управления, доступ к которому можно получить любым из четырех способов: НТТР (сеть Интернет), Telnet, SNMP и прямое соединение с портом Console. В данном разделе Руководства описывается получение доступа к основным функциям устройства через порт Console. Для подключения к устройству CN-2000 через порт Console Вы должны использовать входящий в комплект кабель PS/2 - DB-9. Данный кабель имеет заказную разводку выводов, поэтому использование других кабелей или адаптеров может привести к появлению сбоев в работе оборудования или его повреждению.

Пользовательский интерфейс

После того, как устройство вынуто из коробки и на него подано питание, Вы должны использовать порт Console для проведения основных настроек устройства. В число основных настроек входит:

- ІР-адрес модуля управления данного коммутатора.
- Адрес шлюза.
- Адрес подсети.
- Пароль.

Интерфейс Console (Гипертерминал)

Для соединения порта Console устройства CN-2000 с COM-портом персонального компьютера используется кабель PS/2 - последовательный порт DB-9 (обратитесь к рисунку 5).



Рисунок 5

Кабель для подключения персонального компьютера к nopmy Console (PS/2 ←→ DB-9, *female*)

После того, как Вы соедините порт Console устройства CN-2000 с COM-портом персонального компьютера, запустите программу терминала по Вашему выбору; программа терминала, поставляемая с Windows 98, HyperTerminal от Hilgraeve Software, описана в данном Руководстве. После того, как Вы запустили служебную программу терминала, Вам будет необходимо настроить терминал, установив следующие параметры:

Скорость	Разрядность	Проверка	Стоповые	Управление
передачи	данных	четности	биты	потоком
19200 Бит/с	8 бит	Нет	1	Нет

Также имейте в виду, что данный коммутатор может использоваться с терминалом вводавывода, который имеет последовательный порт типа DB-9. При использовании терминала ввода-вывода установите DIP-переключатели на терминале на соответствующие настройки (приведенные выше).

После подключения Вам потребуется ввести Ваш пароль. По умолчанию производителем установлен пароль "admin".

Доступ с терминала (через порт Console) или по Telnet осуществляется через один и тот же интерфейс. Основным отличием является то, что терминал подключается к CN-2000 непосредственно с помощью кабеля к порту Console, а при использовании Telnet подключение к CN-2000 осуществляется дистанционно с использованием IP-адреса. Следовательно, для доступа к CN-2000 через Telnet, Вам сначала необходимо присвоить устройству CN-2000 достоверный IP-адрес в режиме Console (то есть при подключении терминала к порту Console устройства). В противном случае, Вы можете использовать IP-адрес по умолчанию, который приведен в Приложении данного Руководства. Сетевые (Web-Based) интерфейсы также требуют тот же самый IP-адрес, однако, эти интерфейсы отличаются от интерфейсов Console и Telnet. (Это будет обсуждаться в следующем разделе.)

Для того, чтобы присвоить коммутатору IP-адрес:

1) Выберите опцию "Management Configuration" (Конфигурация управления) в главном меню (смотрите рисунки 6 - 7)



Рисунок 6

Надписи на экране

Введите пароль: *****

[Главное меню изменения конфигурации HomePNA]

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.

0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

[HomePNA Configuration Utility Main Menu]	
1. Management Configuration 2. SNMP Access Table / SNMP Trap Receive Control Table 3. HomePNA Unit Control 4. Reset to Default 5. Reboot System 0. Logout dease Enter Your Choice => 1	
[Management Configuration Menu]	
1. System Configuration 2. Network Configuration 3. System MIB Configuration 0. Return to previous menu	
lease Enter Your Choice => _	



<u>Надписи на экране</u>

[Главное меню изменения конфигурации HomePNA]

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.

0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 1

[Меню конфигурации управления]

- 1. Конфигурация системы
- 2. Конфигурация сети
- 3. Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => _

2) Выберите опцию "System Configuration" (конфигурация системы) в подменю на экране (смотрите рисунки 7 и 8).

1. System Configuration 2. Network Configuration 3. System MIB Configuration 8. Return to previous menu	
lease Enter Your Choice => 1	
[System Configuration Menu]	==†
Agent & Version : HomePNA CN-2000 Agent V0.96 (Beta 2) Ethernet Address : 00 30 BE F1 00 31 Unit Baud Rate(bps) : 19200 1. Agent Name : HomePNA Agent 2. IP Address : 172.16.0.120 3. Gateway Address : 0.0.0.0 4. Subnet Mask : 255.255.0.0 5. System Date(mm/dd/yyyy) : 01/01/1970 6. System Time(hh:mm:ss) : 00:44:54 7. Change Password 0. Return to previous menu	
lease Enter Your Choice =>	

Рисунок 8

Надписи на экране

- 1. Конфигурация системы
- 2. Конфигурация сети
- Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
 Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => 1

[Меню конфигурации системы] Агент и версия: Агент HomePNA CN-2000 V0.96 (Beta 2) Адрес Ethernet: 00 30 BE F1 00 31 Скорость передачи данных (Бит/с): 19200

- 1. Имя агента: Агент HomePNA
- 2. IP-адрес: 172.16.0.120
- 3. Адрес шлюза: 0.0.0.0
- 4. Маска подсети: 255.255.0.0
- 5. Системная дата (мм/дд/гггг): 01/01/1970
- 6. Системное время (чч : мм : сс): 00:44:54
- 7. Изменить пароль
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

3) Выберите опцию "IP Address" (IP-адрес) (смотрите рисунки 8 и 9).

-=====		Configuration Manu 1
12004567.0	Agent & Version Ethernet Address Unit Baud Rate(bps) Agent Name IP Address Sateway Address Subnet Mask System Date(mm/dd/yyyy) System Time(hh:mmiss) Change Password Return to previous menu	HomePNA CN-2000 Agent V0.96 (Beta 2) 00 30 BE F1 00 31 19200 HomePNA Agent 172.16.0.120 0.0.0 255.255.0.0 01/01/1970 00:44:54

Рисунок 9

Надписи на экране

- 2. Конфигурация сети
- 3. Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => 1

[Меню конфигурации системы] Агент и версия: Агент HomePNA CN-2000 V0.96 (Beta 2) Адрес Ethernet: 00 30 BE F1 00 31 Скорость передачи данных (Бит/с): 19200

- 1. Имя агента: Агент HomePNA
- 2. IP-адрес: 172.16.0.120
- 3. Адрес шлюза: 0.0.0.0
- 4. Маска подсети: 255.255.0.0
- 5. Системная дата (мм/дд/гггг): 01/01/1970
- 6. Системное время (чч : мм : сс): 00:44:54
- 7. Изменить пароль
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

Введите IP-адрес: [172.16.0.120] 123.123.123.123

4) Введите достоверный ІР-адрес (смотрите рисунок 9).

5) При настройке адреса шлюза и маски подсети повторите шаг 2 данной процедуры и выберите соответствующую опцию в меню. Правильный номер адреса шлюза и маски подсети Вы должны узнать у Вашего сетевого администратора.

После того, как Вы присвоили достоверный адрес устройству CN-2000, перейдите к следующей главе данного Руководства, где разъясняются системы и команды меню.

8.2 Настройка подключение Telnet

Интерфейсы Telnet и Console

Метод настройки CN-2000 для доступа к глобальной сети WAN (смотрите рисунок 10).



Рисунок 10

WAN	Глобальная сеть WAN
CAT 5 Cable	Кабель категории 5

Нажмите кнопку UPLINK и соедините порт расширения устройства (порт P) с глобальной сетью WAN с помощью кабеля категории 5.

После того, как Вы настроите IP-адрес коммутатора через порт Console, Вы сможете получить доступ к функциям управления через Telnet. Для соединения просто запустите приложение Telnet и введите адрес, который Вы ввели в устройство (IP Address - IP-адрес). На рисунках ниже Вы можете видеть пример использования стандартного приложения Windows Telnet. Перед использованием Telnet Вы должны сначала узнать IP-адрес Вашего устройства CN-2000. IP-адрес должен был быть установлен ранее, как описано в разделе "Настройка порта Console (терминал)" данного Руководства. Если Вы еще не настроили адрес, вернитесь к предыдущим разделам или обратитесь к настройкам по умолчанию, которые приведены в Приложении данного Руководства.

Для Windows 98

А. Щелкните на кнопке Start (пуск), затем на Run (выполнить), введите "telnet" и нажмите на клавишу Enter (рисунок 11).



Рисунок 11

В. Щелкните на Connect (соединить) и затем выберите Remote System (удаленная система). С. Введите IP-адрес Вашего устройства в строке "Host Name" и нажмите на клавишу Enter (рисунок12).



Рисунок 12

Для Windows 2000



Рисунок 13

- D. Повторите шаг А.
- Е. Нажмите "О" в командной строке Microsoft Telnet.
- F. Введите IP-адрес коммутатора и нажмите на клавишу Enter (рисунок12).

G. Будет произведено соединение и Вам будет предложено ввести Ваш пароль (рисунок 14). (Приведенный на рисунке 14 экран будет одинаковым для Windows 98 и Windows 2000.)



Рисунок 14

Н. По умолчанию принят пароль "admin", но Вы можете ввести свой пароль, если, конечно же, ранее его запрограммировали.

После того, как Вы получили доступ к устройству, перейдите к следующей главе, в которой описывается система меню и команды.

8.3 НТТР: Подключение через сеть

Другим быстрым и удобным способом доступа к коммутатору является доступ через HTTP или интерфейс веб-браузера. Хотя данный метод доступа очень легкий, Вы не получите той полной гибкости и управляемости, которые свойственны доступу через Telnet или порт Console. Интерфейс HTTP позволяет управлять базовыми функциями, например, обнулять счетчики устройства. Однако, мы рекомендуем Вам изменять и устанавливать настройки устройства только через порт терминала или интерфейс Telnet. Интерфейс веб-браузера также позволяет осуществлять текущий контроль портов HomePNA и магистральных портов (Ethernet), обеспечивая необходимую обратную связь для получения информации о состояния Вашей сети.

Для того, чтобы получить доступ к устройству CN-2000 через сеть (HTTP), Вы должны сначала настроить его IP-адрес. IP-адрес должен был быть настроен ранее в разделе "Настройка порта Console (терминал)" данного Руководства. Если Вы еще не настроили адрес, обратитесь к предыдущим разделам Руководства или к разделу настроек устройства по умолчанию (Приложение данного Руководства).

Примечание: Пожалуйста, для получения доступа к веб-странице HPNA используйте MS Internet Explorer 5.5 или более позднюю версию.

А. Запустите Ваш веб-браузер.

В. В адресной строке введите IP-адрес Вашего устройства CN-2000 и нажмите клавишу Enter.

С. В верхнем правом углу экрана Вы можете выбрать язык (английский, традиционный китайский, упрощенный китайский или японский). (Смотрите рисунок 15.)

D. Нажмите кнопку "Весоте Administrator" (стать администратором), если Вы хотите получить доступ к опциям администратора. (Смотрите рисунок 15.)

Gu ha		Unit 1	Unit Information		Port Information				
)-inch				Unit In	formation				
it No. I	Unit Model Nam	e Trunk Port	HPNA Port	Virtual LAN	Auto Noise Level	Unit Serial No.	Company Name	Reset Unit Count	
0	CN-2000	16	0	E.	E	AA123456	City-Nutok	E	
11	CN-1412	4	12	M		LL123456	City-Netek	E	
13	CN-1412	4	12	M	R	MM 123456	City-Netek	П	
14	CN-1412	4	12	R	R	IIII123456	City-Neteli	п	
15	<u>CN-1412</u>	4	12		R	00123456	City-Natuk	10	
				Becom	Administrator	I			

Рисунок 15

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть	Система
Информация об устройстве	Информация о порте	Помощь

Информация об устройстве

Номер устройс тва	Модел ь устрой ства	Магистр альные порты	Порты НРNA	Виртуал ьная локальн ая сеть VLAN	Автомат ическая установ ка уровня шумов	Серийн ый номер устройс тва	Названи е компан ии- произво дителя	Обнули ть счетчик и устройс тва

Стать администратором

Е. На экране появится диалоговое окно ввода пароля, в котором Вам будет предложено ввести Ваш пароль и имя пользователя. По умолчанию установлен пароль "admin", однако, Вы можете его изменить во время предварительной настройки устройства, как описывалось выше. (Смотрите рисунок 16.)

ner Nel	Please tune up	ur user name an	d password		Ĩ
5	Site:	192.168.1.1	a passivora.		
	Realm	HPNA			
	User Name				
	Password	[
	Save this p	assword in your	password list		
			OK	Car	ncel

Рисунок 16

Примечание: Имя пользователя "HPNA". Пароль по умолчанию "admin".

Теперь введите имя пользователя и пароль.

Примечание: Доступ по сети по умолчанию возможен, даже если Вы не являетесь администратором. Однако, администратор может выключить опцию доступа с помощью браузера (это будет описано в последующих разделах). Опция Set Value не будет доступна без ввода правильного имени пользователя и пароля.

8.3.1 Информация об устройстве

После ввода правильного имени пользователя и пароля Вы попадете на экран, показанный на рисунке 17. На данном экране Вы найдете опции переключения функций VLAN (виртуальная локальная сеть) и Auto Noise Level (автоматическая установка уровня шумов). Функция Auto Noise Level (автоматическая установка уровня шумов) для устройства CN-2000 недоступна. Тем не менее, данная функция предусмотрена для тех "ведомых" коммутаторов, которые имеют данную функцию. Если Вы подключили коммутатор CN-1412, Вы также сможете контролировать его функции VLAN (виртуальная локальная сеть) и Auto Noise Level (автоматическая установка уровня шумов) с данной панели. В данном окне показан и серийный номер устройства. Единственная функция, которую Вы можете использовать на данном экране, это Reset Unit Counters (обнулить счетчики устройства). Данная опция позволяет обнулить счетчики Receive (прием), Send (передача) и Collision (коллизия) для выбранного устройства (устройств). Для этого необходимо пометить поле "Reset Unit Counter" и нажать кнопку "Set Value". Если подключено несколько устройств, Вы можете обнулить счетчики любого количества устройств, пометив поля в соответствующих строках на экране.



Рисунок 17

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть	Система
Информация об устройстве	Информация о порте	Помощь

Информация об устройстве

Номер	Моде-	Магистр	Порт	Виртуальн	Автомат	Серий	Название	Обнули-
устрой	ЛЬ	альные	ы	ая	ическая	ный	компании	ТЬ
ства	устрой	порты	HPN	локальная	установк	номер	-	счетчик
	ства		А	сеть VLAN	а уровня	устро	производ	И
					шумов	йства	ителя	устройс
								тва

Установить значение Обновить

8.3.2 Информация о порте HPNA

Данная опция для CN-2000 не доступна. Однако, данная опция предусмотрена для "ведомых" устройств HPNA. Если подключено "ведомое" устройство (устройства) HPNA, например, CN-1412, данная опция позволяет осуществлять текущий контроль портов HPNA. Более полная информация приводится в Руководстве по эксплуатации соответствующего устройства.

8.3.3 Информация о магистральном порте

В данном разделе вы сможете контролировать светодиодные индикаторы и счетчики статистики приема, передачи и коллизии для магистральных портов (Trunk Port). (Смотрите рисунки 18 - 19.)



Рисунок 18

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль Информация об устро	ойстве	Сеть Информа	щия о порте		Система Помощь	
Выбор устройства						
Модель устройства Количество магистральных портов	Название компании Количеств портов HPNA	Сери устр ко Сос ^л вирт сети	ийный юйства гояние гуальной	номер функции локальной	Состояние автоматической уровня шумов	функции установки

Перевод надписей "шапок" таблиц слева направо

Информация порта HPNA

Порт HPNA Название порта Включен Индикатор подключения Индикатор активности Индикатор состояния коллизии Счетчик приема Счетчик передачи Счетчик коллизии

Информация магистрального порта

Магистральный порт Включен Индикатор подключения Индикатор активности Индикатор состояния коллизии Счетчик приема Счетчик передачи Счетчик коллизии

	Monitor			Net	<u>work</u>		System		
etek	Unit Info	orma	<u>tion</u>	<u>Pc</u>	ort Infor	<u>mation</u>		ł	<u>telp</u>
G		•	٩		0	0	0	0	_
H		•	3	3	•	0	0	0	
I		•	3		3	0	0	0	
J		•	٢		9	0	0	0	
К		•	٢	9	9	0	0	0	
L		•	۲			0	0	0	
М		•	٢	9	۵	0	0	0	
N		•	۵		0	0	0	0	
0		٠	۲	۲	0	0	0	0	
P		•	•	•	9	61448	2832	0	

Рисунок 19

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть	Система
Информация об устройстве	Информация о порте	Помощь

Установить значение Обновить

8.3.4 Конфигурация системы

Также в верхнем поле данного веб-интерфейса Вы увидите заголовок "System Configuration" (Конфигурация системы). Используйте данное окно для изменения основных настроек устройства CN-2000 и для настройки времени обновления (Refresh) - времени, через которое происходит обновление информации о состоянии устройства на экране текущего контроля. Экран "System" показан ниже, настройки говорят сами за себя (смотрите рисунок 20).

	Monitor	<u>Network</u>	System	
y-Netek	System Configuration	Reset to Default	<u>Reboot System</u>	<u>Help</u>
	Sys	tem Configuration		
	Agent & F/W Version	HomePNA CN-2000 Agent V0.	98 (Beta 1)	
	Ethernet Address	00 30 BE F1 00 31		
	Unit Baud Rate(bps)	19200		
	Agent Name	HomePNA Agent		
	IP Address	203.79.166.250		
	Gateway Address	203.79.166.254		
	Subnet Mask	255.255.255.224		
	System Date(mm/dd/yyyy	09/26/2001		
	System Time(<i>hh:mm:ss</i>)	18:57:23		
	Auto Refresh Timer(sec.)	15		
	sysContact	Technical Support Team		
	sysLocation	Location of HomePNA Agent		
	sysDescription	HomePNA SNMP/HTTP Agent		
	-			
	Se	et Value Refresh		

Рисунок 20

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть			Система	
Конфигурация	Установить	настройки	по	Перезагрузить	Помощь
системы	умолчанию			систему	

Конфигурация системы

Агент и аппаратная версия Адрес Ethernet Скорость передачи данных (Бит/с) Имя агента IP-адрес Адрес шлюза Маска подсети Дата системы (месяц/день/год) Системное время (час : минута : секунда) Таймер автоматического обновления (секунд) Контактное лицо системы Местоположение системы Описание системы

Установить значение Обновить

Примечание: Для ввода новых значений в действие обязательно нажмите кнопку "Set Value" в нижней части экрана; отказ от нажатия кнопки приведет к потере всех новых настроек в момент автоматического обновления.

8.3.5 Установка настроек по умолчанию

Также под заголовком System (Система) имеются опции "Reset To Default" (Установить настройки по умолчанию) и "Reboot System" (Перезагрузить систему). Опция "Reset To Default" позволяет стереть все настройки устройства CN-2000 и затем восстановить изначальные фабричные установки (настройки по умолчанию). (Смотрите рисунок 21.)

	City-Netek HomePI	City-Netek HomePNA Agent			
	Monitor	Network	System		
City-Netek	System Configuration	Reset to Default	Reboot System	<u>Help</u>	
	Reset all SNMP Age	ent data to defa	ult value ?		
	Reset to	Default? No 💌			
	Set Valu	ue Refresh			

Рисунок 21

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть			Система	
Конфигурация	Установить	настройки	ПО	Перезагрузить	Помощь
системы	умолчанию			систему	

Установить все данные агента SNMP на значения по умолчанию? Установить значения по умолчанию? Нет Установить значение Обновить

8.3.6 Перезагрузка системы

Используйте опцию "Reboot System" (перезагрузка системы), когда Вы изменяете настройку функций устройства CN-2000 или в случае появления сбоев в его работе. Для использования данной опции в любом из указанных случаев просто воспользуйтесь открывающимся меню для выбора опции и нажмите кнопку "Set Value" (смотрите рисунок 22).

	City-Netek HomePI	NA Agent	English 中文(繁) 中文	(简) 日本語
	Monitor	<u>Network</u>	System	
City-Netek	<u>System</u> <u>Configuration</u>	Reset to Default	Reboot System	<u>Help</u>
	Rebo	ot System ?		
	Reboot !	System? No 💌		
	Set Valu	e Refresh		

Рисунок 22

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть			Система	
Конфигурация	Установить	настройки	по	Перезагрузить	Помощь
системы	умолчанию			систему	

Перезагрузить систему?

Перезагрузить систему? Нет

Установить значение Обновить

8.3.7 Управление протоколом

Нажатие на заголовок "Network" (Сеть) позволит Вам установить методы доступа, а также настроить возможность будущей модернизации устройства (смотрите рисунок 23). В секции "Protocol Control" (управление протоколом) Вам предоставляется возможность настройки нескольких опций:

- 1. НТТР Login Username: Имя пользователя, которое Вы бы хотели использовать для доступа к веб-интерфейсу устройства CN-2000. (Примечание: Пароль для интерфейса НТТР такой же, как и пароль доступа через интерфейс терминала Console.)
- 2. НТТР Security: При отключении данной функции любой пользователь Вашей сети сможет посмотреть состояние и настройки устройства CN-2000; однако пользователь не сможет внести никакие изменения до тех пор, пока не получит доступ к устройству через кнопку "Become Administrator" (стать администратором). Если же данная функция включена, никто не сможет посмотреть настройки устройства до тех пор, пока не получит к нему доступ с помощью ввода правильного пароля.
- 3. ВООТР/DHCP: Получение IP-адреса от сервера DHCP (протокол динамической настройки хостов).
- 4. Telnet Control: Позволяет пользователям получать доступ к устройству через терминал Telnet.
- 5. TFTP Upgrade: Позволяет пользователям модернизировать микропрограммное обеспечение через TFTP.

City	y-Netek HomePN.	A Agent	English 中交(號)	中文(简) 日本語
	Monitor	Network	<u>System</u>	
City-Netek	Protocol Control	SNMP Access Table	<u>SNMP Trap</u> <u>Receiver Table</u>	Help
	Prote	ocol Control	1	
	HTTP Login Usernam	e HPNA		
	HTTP Security	Disable 💌		
	BOOTP/DHCP Control	Disable 💌		
	Telnet Control	Enable 💌		
	TFTP Upgrade Contro	Enable 🔽		
	Set Val	ue Refresh	1	

Рисунок 23

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть		Система				
Управление	Таблица	доступа	Таблица	адресов	для	передачи	Помощь
протоколом	SNMP		информац	ии об	исклю	чительной	
			ситуации				

Управление протоколом Имя пользователя HTTP = HPNA Функция безопасности HTTP = Отключена Управление BOOTP/DHCP = Отключено Управление Telnet = Включено Управление модернизацией TFTP = Включено

Установить значение Обновить

8.3.8 Таблица доступа SNMP

В таблицах под заголовками "SNMP Access Table" (таблица доступа SNMP) и "SNMP Trap Receiver Table" (таблица адресов для передачи информации об исключительной ситуации) Вы получите возможность настроить IP-адреса, которые будут введены в базу данных SNMP и будут связаны с функционированием и состоянием устройства CN-2000 и подключенных к нему устройств. Вы можете разрешать доступ (или отказывать в доступе) одному персональному компьютеру или целой подсети, вводя соответствующие IP-адреса. Для использования данной функции Вы должны иметь рабочую станцию с установленным протоколом и доступом пользователя SNMP. Устройство CN-2000 было протестировано с пользовательскими службами HP Open View и Windows NT SNMP, и должно быть совместимо с любым другим программным обеспечением SNMP. Однако, мы не рекомендуем пользователям использовать клиента SNMP Silvercreek. Было обнаружено, что это программное обеспечение иногда приводит к появлению проблем с микропрограммным обеспечением.

Таблица доступа менеджера позволяет указать адреса в пределах (In-Band) или вне пределов (Out-Of-Band) Вашей сети, с которых можно будет подавать на устройство CN-2000 команды управления SNMP. Настройка IP-адресов и паролей позволит быть уверенным в том, что подавать команды на устройство CN-2000 смогут только авторизованные пользователи SNMP. (Смотрите рисунок 24)

City-Netek	С	ity-Netek Home Monitor Protocol Control SN	PNA Agent Network <u>SNMP Access</u> Table MP Access Table	English 中文(第 <u>System</u> <u>SNMP Trap</u> <u>Receiver Table</u>) 中文(简) 日本語 <u>Help</u>
	No.	Manager IP Address	Password	Access Mode	
	1	0.0.0.0	*	Not Access 💌	
	2	0.0.0.0	*	Not Access 💌	
	3	0.0.0.0	*	Read Only 💌	
	4	0.0.0.0	*	Read/Write	
		Se	t Value Refresh]	

Рисунок 24

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть		Система				
Управление	Таблица	доступа	Таблица	адресов	для	передачи	Помощь
протоколом	SNMP		информац	ции об	исклю	чительной	
			ситуации				

Таблица доступа SNMP

Надписи слева направо и сверху вниз

Номер ІР-адрес менеджера Пароль Режим доступа

Нет доступа Нет доступа Только чтение Чтение/Запись

Установить значение Обновить

8.3.9 Таблица адресов SNMP для передачи информации об исключительной ситуации

Таблица "SNMP Trap Receiver Table" (таблица адресов для передачи информации об исключительной ситуации) представляет собой определяемый пользователем набор адресов, которые принадлежат серверу SNMP (смотрите рисунок 25). При включении данной функции (введены адреса, максимум четыре приемника) устройство SNMP будет передавать информацию SNMP указанным клиентам. В настоящее время устройство CN-2000 имеет 6 Условий для исключительных ситуаций (Trap Condition) в качестве дополнения к информации о портах и счетчикам. В число этих 6 условий входят:

- 1. Устройство работает (включено питание и состояние ОК).
- 2. Устройство не работает (ошибка или выключено питание).
- 3. Подключение к порту имеется (разъем RJ-11 подключен и горит светодиодный индикатор Link).
- 4. Подключение к порту отсутствует (разъем RJ-11 не подключен и светодиодный индикатор Link не горит).
- 5. Подключение к магистральному порту имеется (разъем RJ-45 подключен и горит светодиодный индикатор Link/ACT).
- 6. Подключение к магистральному порту отсутствует (разъем RJ-45 не подключен и светодиодный индикатор Link/ACT не горит).

City	-Netek	nitor Protocol <u>Control</u> SNMP Tr	Network <u>SNMP Access</u> <u>Table</u> ap Receiver T	<u>System</u> <u>SNMP Trap</u> <u>Receiver Table</u> able	<u>Help</u>
No.	Trap Receiver IP Address	Communi	ty Name	Description	
1	0.0.0.0	*			
2	0.0.0.0	*			
3	0.0.0.0	*			
4	0.0.0.0	*			
		Set V	alue Refresh	l.	

Рисунок 25

Надписи на экране

Агент HomePNA City-Netek

Текущий контроль	Сеть		Система				
Управление	Таблица	доступа	Таблица	адресов	для	передачи	Помощь
протоколом	SNMP		информац	ии об	исклю	чительной	
			ситуации				

Таблица адресов для передачи информации об исключительной ситуации

Надписи слева направо

Номер IP-адрес приемника информации Название сообщества Описание

Установить значение Обновить

9. Команды для порта Console и Telnet

После получения доступа к устройству CN-2000 администратор может начать подачу на него команд. В данном разделе Руководства описываются меню опций, их структура, а также детально рассматривается каждая опция и ее настройка. Также в данном разделе будет приведен полный список команд ICD командного интерфейса. Команды ICD позволяют осуществлять управление многими аспектами функционирования устройства, а также составлением отчетов текущего контроля.

В следующем разделе будет обсуждаться структура меню Telnet и входящие в эти меню функции.

Примечание: Если никакие операции не осуществляются в течение 1 минуты, Telnet прекратит сессию соединения с устройством CN-2000.

9.1 Выбор в главном меню

9.1.1 Конфигурация управления

Выбрав опцию "Management Configuration" (конфигурация управления), Вы попадете в следующее подменю (смотрите рисунок 26).

C:\W	INN TWystem32\telnet.exe
Enter	Password: ****
+==== 	E HomePNA Configuration Utility Main Menu]
+====	+
1.	Management Configuration
2.	SMMP Access Table / SMMP Trap Receive Control Table
3.	Report to Default
- 1 .	Reboot Sustem
Ø.	Logout
Pleas	e Enter Your Choice => 1
+====	+
ł,	[Management Configuration Menu]
+====	Sustem Configuration
2	Network Configuration
3	Sustem MIR Configuration
ø.	Return to previous menu
Pleas	e Enter Your Choice =>

Рисунок 26

Надписи на экране

Введите пароль: *****

- [Главное меню изменения конфигурации HomePNA]
- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 1

[Меню конфигурации управления]

- 1. Конфигурация системы
- 2. Конфигурация сети
- 3. Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

9.1.1.1 Конфигурация системы

Выбрав опцию System Configuration (конфигурация системы), Вы сможете изменить базовые настройки системы, такие как IP-адрес, подсеть, адрес шлюза и т.п. Также Вы сможете изменить дату и время системы и пароль. (Смотрите рисунок 27)

C.\WINNT\System32\telnet.exe		<u>- ×</u>
l [Manager	ment Configuration Menu]	: 🖪
+=====================================	1	+
Please Enter Your Choice => 1		
+E Syste	em Configuration Menu]	+
Agent & Version Ethernet Address Unit Baud Rate(bps) 1. Agent Name 2. IP Address 3. Gateway Address 4. Subnet Mask 5. System Date(mm/dd/yyyy) 6. System Time(hh:mm:ss) 7. Change Password Ø. Return to previous menu	<pre>: HomePNA CN-2000 Agent V0.98 (Beta 1) : 00 30 BE F1 00 31 : 19200 : HomePNA Agent : 203.79.166.250 : 203.79.166.254 : 255.255.255.224 : 09/26/2001 : 19:16:45</pre>	

Рисунок 27

Надписи на экране

[Меню конфигурации управления]

- 1. Конфигурация системы
- 2. Конфигурация сети
- 3. Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => 1

[Меню конфигурации системы] Агент и версия: Агент HomePNA CN-2000 V0.98 < Beta 1 > Адрес Ethernet: 00 30 BE F1 00 31 Скорость передачи данных (Бит/с): 19200

- 1. Имя агента: Агент НотеРNA
- 2. ІР-адрес: 203.79.166.250
- 3. Адрес шлюза: 203.79.166.254
- 4. Маска подсети: 255.255.255.254
- 5. Системная дата (мм/дд/гггг): 09/26/2001
- 6. Системное время (чч : мм : сс): 19:16:45
- 7. Изменить пароль
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

I. Выберите номер опции, которую Вы хотите изменить, и нажмите клавишу Enter. Введите новое значение и нажмите клавишу Enter. Если Вы не хотите ничего менять, нажмите клавишу Enter, не вводя никаких новых данных. (Смотрите рисунок 28.)

1. Syntem Configuration		
2. Metwork Canfiguration		
3. Sylten Mill Contraporation	,	
d. neture of provious menti		
Plante Totar Your Choice of #		
THE BUCKET COMPANY		

I. Eave	on Coeffiguration Renu 1	- 15
***********************************	***************	
Agent & Version	: Herel%A CN-2080 Agent V0.76 (Nets 1)	
Ethernet dddress	- 80 30 NE P1 08 31	
Enit Hauf HateChps2	1.17290	
1. Agent Name	Hener PNA Horrit	
2. IP Address	1 203.21.146.258	
 Gateway Address 	1 282.29.166.254	
4. Submet Math	1 255.255.255.224	
5. Sasten BateSon/dd/avau)	1.0923623001	
6. System Time Gatestan)	1.12118138	
7. Change Parsward		
W. Returns the areas lows make		
and there are and and the		

Рисунок 28

II. Для изменения пароля выберите опцию 7 и нажмите клавишу Enter. Введите новый пароль и нажмите клавишу Enter. (Смотрите рисунок 29.)

COMMICS INCOMENTS		-171 ×1
 System Tise(Ghimerus) Change Partword Patare to previous men 	1 19 19 153	+
Please Ester Your Chuise -> 2		
Bater New Pacoustal : seese		
Dates Farmerd Agals : ******		
1 Easter	a Coeff tauration From 1	
Kusit & Durine Delevent Address Buit Daid ReteChes) J. Synth Name 2. Getenny Address 4. Tolent Park 5. Sestem Bark Convid-sure) 5. Sestem Tax Convold-sure) 7. Change Paramet 8. December 2010	1 HeadSWD CH-2000 Againt U0.70 (Nets 1) 0 03 04 02 10 11 00 21 1 12300 1 HeadSWD Heant 2 000.70.106.258 2 000.70.106.258 1 255.255.255.220 1 07.20.2000 1 13.20046	
Flowre Enter Your Cheire -> 7 Enter New Passward : sense		

Рисунок 29

III. Еще раз введите новый пароль для подтверждения. (Смотрите рисунок 30.)



Рисунок 30

9.1.1.2 Конфигурация сети

Выбрав опцию Network Configuration (конфигурация сети), Вы сможете настроить методы доступа для администрирования устройства CN-2000, а также некоторые функции, которыми данное устройство будет обладать в будущем. (Смотрите рисунок 31.)

C.\WINNT\System32\telnet.exe	
Please Enter Your Choice => 1	
+	+ -
l [Management Conf	iguration Menu] I
1 Sustan Configuration	+
 System Configuration Network Configuration 	
3. System MIB Configuration	
0. Return to previous menu	
+=====================================	
[Network Confi	guration Menu]
+	=======================================
1. HTTP Login Username : HPNA	
2. HTTP Security Control : Disable	
3. BOOTP/DHCP Control : Disable	
4. Telnet Control : Enable	
5. IFTP Upgrade Control : Enable	
0. Keturn to prévious menu	
Please Enter Your Choice => _	

Рисунок 31

Надписи на экране

[Меню конфигурации управления]

- 1. Конфигурация системы
- 2. Конфигурация сети
- 3. Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => 2

[Меню конфигурации сети]

- 1. Имя пользователя HTTP: HPNA
- 2. Функция безопасности НТТР: Отключена
- 3. Управление ВООТР/DHCP: Отключено
- 4. Управление Telnet: Включено
- 5. Управление модернизацией ТFTP: Включено
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => _

HTTP Login Username: Имя пользователя и пароль, которые используются для доступа к устройству CN-2000 в Вашем веб-браузере.

Примечание: Пароль для интерфейса HTTP такой же, как и пароль доступа через интерфейс терминала (Console), но в режиме HTTP Вы также должны указывать Ваше имя пользователя.

HTTP Security Control: Если данная функция включена, при любой попытке получения доступа к устройству CN-2000 через HTTP на экран автоматически выводится диалоговое окно ввода пароля и имени пользователя. Информация о состоянии устройства и его настройки не будут выводиться на дисплей до тех пор, пока не будет введен правильный пароль и имя пользователя. При отключении данной функции любой пользователь Вашей сети сможет посмотреть состояние и настройки устройства CN-2000; однако при этом он не сможет внести в них какие-либо изменения до тех пор, пока не станет администратором, щелкнув на кнопке "Весоте Administrator" (стать администратором) на веб-интерфейсе.

BOOTP/DHCP Control: Получение IP-адреса от сервера DHCP.

Telnet Control: Позволяет пользователям получать доступ к устройству CN-2000 через терминал Telnet.

TFTP Upgrade Control: Позволяет пользователям модернизировать микропрограммное обеспечение через TFTP.

1. Для изменения имени пользователя выберите опцию 1 и введите новое имя пользователя. В противном случае для отмены операции нажмите клавишу Enter без ввода какой-либо информации. (Смотрите рисунок 32.)

C WIND TSystem 32 deliver east		_OX
 l	Network Configuration Menu 1	I
 HTTP Login Usernam HTTP Security Control BOOTP/DHCP Control Telnet Control TFTP Upgrade Contro Return to previous 	e : HPNA rol : Disable : Disable : Enable pl : Enable nenu	
Please Enter Your Choice Enter Usernane : [HPNR]	-> 1	
1	Network Configuration Menu J	;
 HTTP Login Username HTTP Socurity Control BOOTP/DHCP Control Telnet Control TFTP Upgrade Contro Return to previous 	e : HFNA rol : Disable : Disable : Enable ol : Enable nenu	
Please Enter Your Choice Enter Usernane : [HPN0]	=> 1	



2. Для включения или отключения свойств сети выберите опцию с определенным номером и нажмите клавишу Enter. Введите новую настройку и нажмите клавишу Enter. В противном случае для отмены операции нажмите клавишу Enter без ввода какой-либо информации. (Смотрите рисунок 33.)



Рисунок 33

9.1.1.3 Конфигурация информационной базы управления (МІВ) системы

Выбор опции "System MIB Configuration" (конфигурация информационной базы управления системы) позволит Вам настроить поля своей Информационной базы управления (MIB). Данные поля позволяют ввести контактную информацию и могут использоваться при возникновении каких-либо проблем с устройством или сетью. Пользователь просто считывает данную информацию со своего веб-интерфейса или терминала и имеет возможность быстро и легко обратиться к своему дилеру или установщику. Для изменения настройки выберите номер опции, введите новое значение и нажмите клавишу Enter. В противном случае для отмены операции нажмите клавишу Enter без ввода какой-либо информации. (Смотрите рисунок 34.)

CANUNATE stand The last and	
0. Retarn to previous mean	
Please Ester Your Choice -> 8	
I E Messgement Configuration Mean 1	
2. Metwork Configuration 3. System MIB Configuration 8. Retarn to previous meau Please Enter Your Choice -> 3	
T Russes MID Confirmation Here 1	
t ayster fill configuration rend)	
1. sysNamu – I HennPNB Agent 2. sysContact = Technical Support Tean 3. sysLocation = Location of HenrPNB Agent 4. sysDesce – I HenrPNB SNMP/HITP Agent 8. Return to provious mean	
Please Enter Tear Choice ->	

Рисунок 34

Надписи на экране

[Меню конфигурации управления]

- 1. Конфигурация системы
- 2. Конфигурация сети
- 3. Конфигурация МІВ (Информационная база управления) системы
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => 3

[Меню конфигурации информационной базы управления системы]

- 1. Название системы:
- 2. Контактное лицо:
- 3. Местонахождение системы:
- 4. Описание системы:
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

9.1.2 Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP

Выбор опции 2 в главном меню (SNMP Access Table/SNMP Trap Control Receive Table) позволяет администратору установить свойства для Community и SNMP Access (смотрите рисунок 35).

CAMURATE over 12 Maket and	
Please Enter Tear Choice -> 0	
[HomePNR Configuration Utility Main Menu]	****************
 Hanagement Configuration SNMP Access Table / SNMP Trop Receive Control Table HomeFWD Unit Control HomeFWD Unit Control Report to Default Rebort System Largeut 	
Flease Ester Tear Cheice -> 2	
1. Community Buad-Only : public 2. Community Read-Write : + 3. SMMP Access Table 4. SMMP Trap Receiver Table 8. Return to previous menu Please Enter Your Choice -> _	

Рисунок 35

Надписи на экране

[Главное меню изменения конфигурации HomePNA]

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 2

[Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP]

- 1. Только чтение
- 2. Чтение и запись
- 3. Таблица доступа SNMP
- 4. Таблица адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP

0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

9.1.3 Управление устройством HomePNA

Используйте данную опцию для текущего контроля и подачи команд на устройство CN-2000. Выберите опцию 3 в главном меню (HomePNA Unit Control). (Смотрите рисунок 36.)

C:\WINNT\System32\telnet.	exe				<u>- ×</u>
+					+
1. Management Co	nfiguration	n) An chairte			
2. SNMP Access T	able / SNM	P Trap Rec	eive Control Tab	ole	
3. HOMEPNH UNIT	Control				
5 Reboot Sustem					
0. Logout					
Please Enter Your C	choice => 3				
+=====================================	 Twunk	Powt	Sevial No	Company Name	+
+=====================================	===========		3611A1 NU.	======================================	+
[00] CN-2000	16	Ø	AA123456	City-Netek	
[11] CN-1412	4	12	LL123456	City-Netek	
[13] CN-1412	4	12	MM123456	City-Netek	
[14] CN-1412	4	12	NN123456	City-Netek	
[15] CN-1412	4	12	00123456	City-Netek	
1. Pass-Through	ICD Command	d to Unit			
2. Set Each Home	PNA Port Na	ame of Uni	t		
3. Display All P	orts Statu	s of Unit			
4. Display All T	runks State	us of Unit			
0. Return to pre	vious menu				
Please Enter Your C	hoice =>				

Рисунок 36

Надписи на экране

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 3

Устройст	Номер модели	Магистральный	Порт	Серийный номер	Компания
во		порт			

- 1. Передача команды ICD на устройство.
- 2. Ввести название каждого порта HomePNA устройства.
- 3. Показать состояние всех портов устройства.

- 4. Показать состояние всех магистральных портов устройства.
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

9.1.3.1 Передача команды ІСД на устройство

Опция 1 будет описана в разделе "Использование командного интерфейса ICD" ниже.

9.1.3.2 Ввести название каждого порта HomePNA устройства

Данная опция не может быть использована на устройстве CN-2000. Однако, данная опция предназначена для "ведомых" устройств HPNA. Если к CN-2000 подключены такие "ведомые" устройства HPNA, как, например, CN-1412, с помощью данной опции будет доступно переименование портов HPNA. Для получения более подробной информации обратитесь к Руководству пользователя, прилагаемому к соответствующему устройству HPNA.

9.1.3.3 Показать состояние всех портов устройства

Данная опция не может быть использована на устройстве CN-2000. Однако, данная опция предназначена для "ведомых" устройств HPNA. Если к CN-2000 подключены такие "ведомые" устройства HPNA, как, например, CN-1412, с помощью данной опции будет доступен текущий контроль портов HPNA. Для получения более подробной информации обратитесь к Руководству пользователя, прилагаемому к соответствующему устройству HPNA.

9.1.3.4 Показать состояние всех магистральных портов устройства

Данная опция позволяет вывести на дисплей состояние всех шестнадцати магистральных портов. Три колонки счетчиков справа от индикаторов состояния позволяет определить количество принятых и переданных пакетов, а также количество коллизий пакетов. Использование данной статистики позволяет легко и быстро контролировать состояние сети и устранять проблемы в сети до того, как они повлияют на ее работоспособность. (Смотрите рисунок 37.)

(Примечание: 0 означает "выключено", 1 означает "включено".)

Колонка E/L/A/C позволяет посмотреть текущее рабочее состояние портов.

- Е Включен
- L Подключен
- А Активность (прием и передача данных)
- С Коллизия

				+
[Unit 00] Trunk Name	E/L/A/C	RecvCounter	SendCounter	CollCounter !
A]	1000	Ø	 Ø	
1]	1110	1273592	166829	4613961
:)	1000	Ø	Ø	Ø
)]	1110	Ø	2984	Ø
ED	1000	Ø	Ø	Ø
7]	1110	17757	1114626	Ø
;]	1000	0	0	0
13	1110	449136	1304108	Ø
	1000	Ø	Ø	0
[]	1110	861	3348	0
(]	1000	0	0	0
1	1000	2160	1150122	0
13	1000	Ø	Ø	0
13	1000	0	Ø	0
)]	1000	Ø	0	0
01	1110	256026	1129987	Ø



Надписи на экране

Введите номер устройства: 0

[Устройство 00] Магистральный порт Е / L / A / С Счетчик приема Счетчик передачи Счетчик коллизии

0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

Примечание: Пропускная способность пакетов опрашивается каждые 6 секунд.

9.1.4 Возвращение к настройкам по умолчанию

В Главном меню Вы также получаете доступ к опциям, позволяющей изменить все настройки устройства CN-2000 на настройки по умолчанию (заводские настройки). Использование опции "Reset" приведет к установке всех настроек устройства на настройки по умолчанию; при этом будут потеряны все IP-адреса, адрес шлюза, адрес подсети, время автоматического обновления и все команды, переданные на устройство CN-2000. Используйте данную опцию только тогда, когда происходит такой сбой в работе устройства, который не допускает его нормального функционирования даже после перезагрузки или включения и выключения питания. (Смотрите рисунок 38.)

- 0 × C.\WINNT\System32\telnet.exe [HomePNA Configuration Utility Main Menu] _____ 1. Management Configuration 2. SNMP Access Table / SNMP Trap Receive Control Table 3. HomePNA Unit Control 4. Reset to Default 5. Reboot System Ø. Logout Please Enter Your Choice => 4 Reset all SNMP Agent data to default value (y/n)?: [No] +-----+ [HomePNA Configuration Utility Main Menu] 1. Management Configuration 2. SNMP Access Table / SNMP Trap Receive Control Table 3. HomePNA Unit Control 4. Reset to Default 5. Reboot System Ø. Logout Please Enter Your Choice => 4 Reset all SNMP Agent data to default value (y/n)?: [No]

Рисунок 38

Надписи на экране

[Главное меню изменения конфигурации HomePNA]

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 4

Установить все данные агента SNMP на настройки по умолчанию (у/n)?: [Het]

9.1.5 Перезагрузка системы

Опция перезагрузки системы используется для перезагрузки операционной системы и микропрограммного обеспечения устройства CN-2000. В некоторых случаях Вам может потребоваться перезагрузить микропрограмму (Примечание: Обязательно используйте команду "S" для сохранения всех настроек, сделанных для функций VLAN, перед тем, как перезагрузить устройство CN-2000; отказ от использования команды сохранения приведет к потере всех сделанных настроек при перезагрузке!) После внесенных в настройки изменений устройство CN-2000 может перестать функционировать или функционировать неправильно. В этом случае используйте опцию перезагрузки для запуска устройства с новыми настройками. (Смотрите рисунок 39.)



Рисунок 39

Надписи на экране

[Главное меню изменения конфигурации HomePNA]

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 5

Перезагрузить систему (у/n)?: [Нет]

9.1.6 Выход

После передачи всех команд на CN-2000 рекомендуется выйти из данного интерфейса. Выход приведет к полному окончанию сеанса и повторный вход в систему потребует повторного ввода пароля.

Примечание: Перед выходом убедитесь, что Вы сохранили все внесенные изменения.

На нескольких последующих страницах будет описано, как получить доступ к командному интерфейсу устройства CN-2000 (командный интерфейс ICD) и как подавать на устройство команды через этот интерфейс.

10. Использование командного интерфейса ICD

Примечание: Не пытайтесь передавать команды на устройство CN-2000 через командный интерфейс ICD, пока не прочитаете данный раздел, так как неправильная подача команд может привести к отказу устройства или появлению сбоев в его работе.

В данном разделе Руководства будет описан доступ к командному интерфейсу устройства CN-2000 и команды, доступные в данном режиме. Если Вы еще не прочитали данный раздел, рекомендуем Вам сделать это прежде, чем перейти к работе с командным интерфейсом.

В Главном меню выберите опцию 3 "HomePNA Unit Control" (управление устройством HomePNA).

C.\WINN T\System32\telnet.	exe				- 🗆 ×
+					+
1. Management Co	nfiguratio	n			7
2. SNMP Access T	able / SNM	P Trap Rec	eive Control Tal	ble	
3. HomePNA Unit	Control				8 3
4. Reset to Defa	ult				
5. Reboot System	18				
Ø. Logout					
Please Enter Your C	hoice => 3	======================================	entil No	Comuna II Nora	+
funit model Mame +====================================	1 runx	rort =========	Serial Mo.	Gompany Name	+
[00] CN-2000	16	Ø	AA123456	City-Netek	100 100 100 100 10 7 9 1
[11] CN-1412	4	12	LL123456	City-Netek	
[13] CN-1412	4	12	MM123456	City-Netek	
[14] CN-1412	4	12	NN123456	City-Netek	
[15] CN-1412	4	12	00123456	City-Netek	
1. Pass-Through	ICD Comman	d to Unit			
2. Set Each Home	PNA Port N	ame of Uni	it		
3. Display All P	orts Statu	s of Unit			
4. Display All T	runks Stat	us of Unit			
0. Return to pre	vious menu				
Please Enter Your C	hoice =>				-



Надписи на экране

[Главное меню изменения конфигурации HomePNA]

- 1. Конфигурация управления.
- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 3

Устройст	Номер модели	Магистральный	Порт	Серийный номер	Компания
во		порт			

- 1. Передача команды ІСД на устройство.
- 2. Ввести название каждого порта HomePNA устройства.
- 3. Показать состояние всех портов устройства.

- 4. Показать состояние всех магистральных портов устройства.
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор =>

После этого выберите опцию 1 для "Pass-Through ICD Command to Unit" (передача команды ICD на устройство).

Выберите устройство, на которое Вы хотите передать команды ICD. (На рисунке 41 выбрано "Unit (00)").

CAWLEN TO stron 22 loberts	1.00				
 SNMP Access I HonePNA Unit Reset to Defa Reboot System 	able / SNM Gontrol wit	P Trap Rec	eive Control Ia	ble.	-
0. Loyout					
Please Enter Your C	hoice → 3				
Hunit Model Mane	Truok	Fort	Serial Mo.	Company Mane	
+ [88] CN-2888	16	6	AA123456	Gity-Netek	
[11] CN-1412	4	12	LL123456	City-Netek	
E133 CN-1412	4	12	MH123456	City-Netek	
[14] CN-1413	1	12	NN123456	City-Netek	
C151 CH-1412	4	12	00123456	City-Netek	
 Pass-Through Set Each Hone Display All P Pisplay All T Return to pre Please Enter Your C Enter Unit Number 1 	ICB Connan PNA Port N orts Statu runks Statu vious nenu choice -> 1 8	d to Unit ame of Uni s of Unit us of Unit			
000-1 CD >	67.5				-

Рисунок 41

Надписи на экране

- 2. Таблица доступа SNMP/Управление таблицей адресов для передачи информации об исключительной ситуации SNMP.
- 3. Управление устройством HomePNA.
- 4. Изменить конфигурацию на конфигурацию по умолчанию.
- 5. Перезагрузить систему.
- 0. Выход

Пожалуйста, введите ваш выбор => 3

Устройст	Номер модели	Магистральный	Порт	Серийный номер	Компания
во		порт			

- 1. Передача команды ІСД на устройство.
- 2. Ввести название каждого порта HomePNA устройства.
- 3. Показать состояние всех портов устройства.
- 4. Показать состояние всех магистральных портов устройства.
- 0. Возвращение в предыдущее меню

Пожалуйста, введите ваш выбор => 1 Введите номер устройства: 0 U00 - ICD > В последней строке на экране указано "U00-ICD>", что обозначает команду ICD для устройства #00 (иначе говора, "ведущего" устройства). Если к устройству подключено несколько "ведомых" устройств, их нумерация будет показана в соответствии с тем, к каким портам устройства CN-2000 они подключены. Например, "ведомое" устройство, подключенное к порту 11, будет обозначаться как "U11 - ICD>". Ниже приводится несколько примеров команд ICD (рисунки 42 - 47).

-IIX CAWINSTE Set Each HonePNA Post Name of Unit Display All Ports Status of Unit
 Display All Ironks Status of Unit
 Return to previous nenu Please Enter Your Choice => 1 nter Unit Number ; 188-1CD)o NLAN is OFF oup 01-A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P oup 02up 03-84-85 up. 86 87 89 18

Рисунок 42

A C MINUTONIA Debet and	
Please Enter Your Choice -> 1	
Enter Unit Humber 1 0	
UNH-ICD3va	
Setting VLAN to GN OX	
080-ICD>v	
VLAN 15 ON	
Group Hi-A.P	
Greep 02-B,P	
Group 83-C.P	
Group 04-D.P	
Group OS-E, P	
Group 86-P.P	
Group 87-G.P	
Group 88-11,P	
Group 89-1.P	
Group 18-J.P	
Greup 11-K, P	
Group 12-L, P	
Group 13-M,P	
Group 14-N,P	
Group 15-0.P	
Group 15-P	
UNM-ICD>	

Рисунок 43

ACHIN	uran.	en.2	h hete	-													-10
Group B	8-H.I	P															
Group B	9-1,1	P															
Group 1	8-J.1	P															
Group 1	1-K.	P															
Grenp 1	2-1.,1	P															
Greep 1	3-M.1	P															
Greenp 1	4-N.1	P															
Group 1	5-0,1	P															
Group 1	fi−P																
080-ICD	2p																
Port.	(A)	B	C	- DC	E	\mathbf{F}	G		I	J	к	L.	Ħ	H	0	P	
Enable	E	. <u>H</u>	E	E.	Е		E	E.		8	E	E	E	Æ	Б	E	
link	Ū.	1	8	1	-19	1		1	8		8			.0	.0	1	
166-1CD	>pdA																
Port A	: 9	isab	le														
166-1CD	>pea																
Port A	2 B	abl	•														
160-1CD	>pdc																
Port C	1.9	iseb	Ĩø														
00-1CD	>pds																
Port E	1.3	inak	1.01														
0.00-1.CD	Shida																
Port G	1.0	izab	1#														
UND-ICD	>peG																
POPE G	1 10	nahl	e .														
001-1CD	>																

Рисунок 44

Me-	ICD)pc	CONTRACTOR OF THE OWNER OF	age to test	- Henry Provident	10/10/07/201	- Individual and	
	Transmit 16		Receive	T EXHIBITED THE	Cellinion	100000000000	
	Transmit in	MIN.27788	Receive	CONTRACTOR	Cell1210=	100465747	
	Transmit 70	denabale	Receive	- 201203263213	C01112108	10000020000	
1	Transnit (B	MIGHT A BH	Beccive	: 606636930	Cellision	- ENGENCERICIO	
	Transpir (8	nsequent.	Meceive	1 ENDERIGION	Cellig108	1 10000000000	
	Transmit (8	0111012	Receive	: R0804550	Cellision	1000005000	
-	Transmit :E	9606030	Receive	:00505090	Cellision	:60605090	
	Transmit :8	0136244	Receive	:6060D5.34	Cellision	: 66695998	
	Transmit :R	0309096	Receive	: 69695999	Cellision	:60609090	
=	Transmit :8	OBOT ALS	Receive	:00008/28A	Cellision	:60605036	
	Transmit :B	0509999	Receive	:66695936	Cellision	:86808080	
	Transmit :8	0118C#A	Receive	:80808878	Celligion	:696656990	
	Transmit :8	0203038	Receive	:80803030	Cellision	: 80808080	
1.2	Transmit 18	9866639	Receive	:000000000	Cellision	:88888888	
	Transmit 18	0203038	Receive	100003030	Collision	180888888	
1	Transmit 48 ICD>pcb	01141FB	Receive	18883F94P	Cellision	100000000	
urt	B t Tranzmi	£ 100029A	OD Reco	wive (88136	EFS Call	ition 108466749	
0.01-	(CD)e						

Рисунок 45

	PLNDTS ysteads	Palati sue					_ [] ×
0:	Transmit Teanomit	:000020000 :0001141F8	Receive	:086888888 :08638948	Cellision Celligion	: 8183838384183	
IOP-	[CD]nch	1419-21-11-1	Deceive.	1000000241	Seattle ton	1.2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.	
port	B: Trans	imit :808294	ABD Rec	vive :0013	SEFS Coll:	isina :00466749	
000-	(CD)e						- /
Clea	ring all th	ha packer co	ounters fo	or all port:	2		
UNR	1000						
008-	LCD>pc	- range theread an		-	George and Color	- in the second second	
	IPananit	- Geologice	Receive	- MEGIDAGEG	Colligion	-000000000	
D I	Iranznit	1000002222	Heceive	000000000	Colligion	Lengerengen and	
G =	Transmit	106005066	Receive	: REGRARES	Colligion	:000000000	
D =	Transmit	:08098122	Receive	:05000056	Cellision	:099996099	
E :	Transmit	÷066066466	Receive	:056999666	Collision	:000000000	
F t	Transmit	1000002123	Receive	10000000000	Collizion	1003030303	
G :	Transmit	:000000000	Receive	:08098989	Collision	:60808608	
H =	Transmit	:00000122	Receive	:08098060	Collision	:00000008	
I :	Transmit	:00002020	Receive	:02003020	Collision	:000020000	
J T	Transmit	THEORETEC	Receive	:000000085	Colligion	:000000000	
ю	Trensmit	1999999999	Receive	INDRABARA	Collision	1888888888	
T. :	Teansnit	:08002080	Receive	: 88688888	Cellision	:00000000	
M =	Teansnit	:00000000	Receive	:000000000	Collinion	:000000000	
	Teanonit	+ CHIMO IN SACHENIN	Renative	- ODE DECEM	Cellicion	- 011000000000000	
0	Transmit	100000000	Berniue	000000000	Callinian	00000000	
P	Francis	1000000000	Engeline	1000000000	Callinian	1000000000	
100	LOBS	+DEGOGGES	mene tue	+05090TEA	COLLEGE TON	-00000000	

Рисунок 46

SCARDNETS yet and 2 to bert					
UGB-ICD)w Model Name: CN-2008 HTB Agent Version: HAV Version: A5 Serial No. AA123454 UGB-ICD)s Saving Please vaitting ok! UGB-ICD)s	X2.67				•
iUnit Hodel Name	Trunk	Fert	Serial No.	Company Mane	1
(801 CN-2020	36	8	AA123456	City-Netsk	
[111] CN-1412	4	12	LL123466	City-Netek	
[13] CN-1412	.4	12	HH123456	City-Hetek	
[14] CN-1412	-4	12	NN123456	City-Netek	
[15] CN-1412	- 4	12	00123455	City-Netek	
 Parts-Through Get Each Home Display All 1 Display All 1 Display All 1 Return to pre- 	ICD Comman PNA Port M Wrts Statu Punke Stat Vious menu	d to Unit ame of Uni s of Unit up of Unit	18		
Please Enter Your (hoice ->				-

Рисунок 47

11. Указатель команд ІСД

Команды ІСД и их описание						
Команда	Описание					
VF	Выключить функцию VLAN					
VO	Включить функцию VLAN					
V	Показать состояние функции VLAN					
VG	Установить группирование VLAN (Пожалуйста, обратитесь к разделу					
	"Настройка функции VLAN").					
Р	Состояние всех портов					
PD##	Отключить порт ##					
PE##	Включить порт ##					
PC##	Счетчик передачи/приема/коллизии порта ## или всех портов, когда номер порта					
	не введен, в шестнадцатеричной системе.					
C##	Стереть счетчики пакетов порта ## или всех портов, когда номер порта не					
	введен.					
U	Показать информацию об устройстве					
S	Сохранить данные текущей конфигурации					
?	Вывести на дисплей вспомогательную информацию о командах					
RS	Перезагрузить агента или систему					
RSW	Восстановить настройки агента по умолчанию из МІВ или перезапустить CN-					
	2000 и порты.					
Χ	Выход из режима команд ICD					

Символы:

= Буква, соответствующая порту (от А до Р).

12. Настройка функции VLAN (виртуальная локальная сеть)

Функция VLAN представляет собой безопасное и гибкое средство управления доступом портов устройства друг к другу. Данную функцию удобно использовать в решениях для MDU (многоквартирных или офисных зданий) и гостиниц, когда Вы не хотите, чтобы каждый компьютер был способен "видеть" все другие компьютеры, подключенные к устройству CN-2000. Однако, в некоторых ситуациях Вам может понадобиться иметь несколько портов, которые имеют возможность обмениваться друг с другом информацией. Такие ситуации могут возникнуть при необходимости совместного использования файлов, программного обеспечения, ускорения работы сетевых игр и т.п.

Включение функции VLAN позволяет отделить каждый порт и заблокировать обмен информацией (местный трафик) данного порта с другими портами устройства CN-2000. Отключение функции VLAN позволяет устройству CN-2000 работать в качестве обычного коммутатора Ethernet, пропуская циркулярный трафик на каждый порт. Отключение данной функции может быть полезным при установке устройства в офисе, когда необходимо обеспечить, например, совместное использование файлов и принтеров.

Вы можете включать и выключать функцию VLAN через командный интерфейс ICD или через веб-интерфейс. При использовании команд ICD просто вводите "VO" для включения функции VLAN и "VF" для отключения функции VLAN.

Устройство CN-2000 также позволяет использовать функцию группирования VLAN. Группирование позволяет пользователю определять порты, которые будут обмениваться информацией друг с другом, но будут изолированы от трафика других портов (не входящих в группу). Устройство CN-2000 поддерживает до 16 различных групп, которые могут быть установлены только через командный интерфейс ICD. Команда ICD для группирования VLAN - "VG".

Синтаксис	Описание		
[VG]	Командная строка		
Группа] Номер настраиваемой группы, от 1 до 16			
[-]	Разделение между номером группы и		
	портами		
[Порт 1,, Порт N]	Список портов (в алфавитном порядке),		
	включаемых в группу. Буквы в списке		
	разделяются запятыми, порядок портов не		
	важен, порты имеют буквенные обозначения		
	от А до Р.		

Формат командной строки следующий: [VG][Номер группы][-][Порт 1, ..., Порт N]

Важно: Каждый ввод команды VG для той же самой группы будет приводить к перезаписи ранее сохраненного списка этой группы.

Примечание: Между командными строками нет никаких пробелов.

Ниже приведены примеры группирования VLAN через Telnet.

Пример 1: Поместить магистральные линии A, B, C и D в группу 5.

Command > VG5-A,B,C,D Команда > VG5-A,B,C,D

Результат: Setting Group 05-A,B,C,D OK

Образование группы 05-А,В,С,D ОК

Пример 2: Добавить магистральные линии Е и F к группе 5 из примера 1.

Command > VG5-A,B,C,D,E,F Команда > VG5-A,B,C,D,E,F

Результат: Setting Group 05-A,B,C,D,E,F OK

Образование группы 05-А,В,С,D,Е,F ОК

Пример 3: Удалить линии С и Е из группы 5, созданной в примере 2.

Command > VG5-A,B,D,F Команда > VG5-A,B,D,F

Результат: Setting Group 05-A,B,D,F OK

Образование группы 05-А,В,D,F ОК

Пример 4: Удалить линии из группы 10

Command > VG10-Команда > VG10-

Результат: Setting Group 10-ОК

Образование группы 10-ОК

13. Наиболее часто задаваемые вопросы

13.1 CN-2000

В: Какое количество пользователей одновременно может получить доступ к устройству CN-2000 с целью администрирования?

O: Telnet и порт Console допускают только одно подключение (причем Telnet и Console не могут использоваться одновременно), однако, с помощью интерфейса HTTP доступ к устройству может получить неограниченное число администраторов.

В: Что такое SNMP?

О: Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления) используется для управления различными сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы и коммутаторы.

В: Могу ли я выключать отдельные порты?

О: Да! Для этого используйте порт терминала Console или интерфейс Telnet.

В: Могу ли я изменять полосу пропускания порта?

О: Нет, Вы не можете изменить предельную пропускную способность порта.

В: Должен ли я устанавливать скорость передачи данных для портов Ethernet?

О: Нет, порты полностью автоматически определяют скорость (10/100 Мбит/с) и режим (полностью дуплексный/полудуплексный) соединения.

В: Может ли CN-2000 когда-либо быть "настолько занят", чтобы не успевать обрабатывать большие объемы данных?

О: Нет, благодаря механизмам управления потоком и функциям Back Pressure устройство будет всегда способен работать с максимальной пропускной способностью.

В: Сохраняются ли настройки устройства CN-2000, когда я выключаю его питание?

О: Да! Если Вы использовали команду "S" (сохранение) командного интерфейса ICD, все внесенные Вами настройки будут сохранены в памяти даже при выключении питания устройства или пропадании подачи на него питания.

В: Я использую устройство CN-2000 в офисной сети. Я не "вижу" другие компьютеры для совместного использования файлов. Не является ли это неисправностью устройства CN-2000?

О: Совсем нет, просто отключите функцию VLAN (OFF) и все порты получат возможность обмена информацией друг с другом.

В: Есть ли какой-либо способ вернуться к паролю по умолчанию (установленному производителем)?

О: Если Вы забыли пароль, есть способ вернуться к паролю по умолчанию. Для такой процедуры Вы должны напрямую обратиться к своему дилеру.

В: Можно ли модернизировать микропрограммное обеспечение устройства CN-2000?

О: Да! Новыми версиями микропрограммного обеспечения обладает Ваш дилер.

В: Есть ли внутри устройства обслуживаемые части?

О: Нет, Вы никогда не должны открывать корпус устройства, так как при этом имеется риск поражения электрическим током. Также такие действия могут привести к аннулированию гарантии.

В: Должен ли светодиодный индикатор FDX/COL портов Ethernet гореть постоянно? О: Да, если порт Ethernet работает в полностью дуплексном режиме, данный светодиодный индикатор будет гореть постоянно. Единственный случай, когда данный индикатор мигает, это состояние коллизии.

13.2 Глобальная сеть (WAN)

В: Какие типы соединений WAN совместимы с CN-2000?

О: Может использоваться практически любое соединение, имеющее интерфейс Ethernet.

В: Какой маршрутизатор лучше всего использовать для получения лучших результатов? О: С устройством CN-2000 любой маршрутизатор должен работать хорошо.

В: Мой маршрутизатор имеет оборудование защиты сети (firewall), как я могу получить дистанционный доступ к устройству CN-2000 для текущего контроля и изменения настроек? О: Оборудование защиты сети должно иметь функцию частного соединения, которая допускает прямое соединение между адресами в Вашей сети и не относящимися к внутренней сети рабочими станциями. Обратитесь к Руководству пользователя, которое прилагается к Вашему маршрутизатору.

14. Приложение

14.1 Настройки CN-2000 по умолчанию

IP-адрес: 192.168.1.1 Адрес шлюза: 0.0.0 Маска подсети: 255.255.0 Время автоматического обновления информации: 15 секунд Имя пользователя HTTP: HPNA Функция безопасности HTTP: Выключена Управление BOOTP/DHCP: Выключено Управление Telnet: Включено Управление модификацией TFTP: Включено Виртуальная локальная сеть (VLAN): ON (включена)

14.2 Полный список команд ICD

Полный список команд ICD предоставляется при специальном запросе.

14.3 Схема разводки кабеля DB-9 - PS/2

Схема разводки контактов

Pin = Контакт Shell = Экран



DB9	ASS'Y CODE	PS/2
P1		P2
PIN 2		PIN 2
1		3
6		5
SELL	DRAIN	STELL