CN-5412

Коммутатор Ethernet-over-VDSL



Руководство по установке и настройке Версия 1.0

1. Введение

Благодарим Вас за выбор коммутатора Ethernet-over-VDSL CN-5412.

000 «Имаг»

Коммутатор CN-5412 предназначен для организации сетей коллективного широкополосного доступа на базе технологии Ethernet-over-VDSL. Компания City-Netek – один из лидеров в разработке и производстве систем доступа на основе абонентских телефонных линий, включая оборудование VDSL и HPNA.

Технология VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) обеспечивает на сегодняшний день самую высокую скорость передачи данных среди всех xDSL технологий. Симметричный вариант VDSL, при котором скорость восходящего и нисходящего потоков одинакова, успешно используется для организации коллективного доступа. Системы передачи данных, реализующие такой подход, получили общее название Ethernet-over-VDSL (EoV), поскольку используют формат кадров, метод доступа к среде и протокол канального уровня, принятые в Ethernet. Это позволяет использовать для EoV всю гамму решений, отработанных на традиционных Ethernet-подключениях.

Технология EoV обладает следующими преимуществами:

- высокая скорость (до 18 Мбит/с)
- увеличенная дальность (свыше 1,5 км)
- высокая помехозащищенность (возможность использования до 90% пар в многопарном кабеле)

Сети передачи данных, основанные на EoV организуются по топологии «звезда», либо «точка-точка». В качестве среды передачи используется неэкранированная витая пара категории 3 и выше. Коммутатор CN-5412 используется как станционное окончание (LT) для организации сетей EoV по топологии «звезда». Также в качестве станционных окончаний (для топологии «точка-точка») могут использоваться модемы CN-501LT производства компании City-Netek. В качестве абонентских терминалов (RT) применяются модемы City-Netek CN-501RT.

В число основных особенностей коммутатора CN-5412 входят:

- 12 портов VDSL и 4 порта Ethernet
- Встроенный частотный разделитель (сплиттер), что позволяет вести одновременную передачу голоса (POTS/ISDN) и данных.
- Локальное управление (терминал).
- Текущий контроль портов VDSL и Ethernet.
- Поддержка безопасности с помощью функции VLAN.
- Коммутация уровня 2 (уровень канала передачи данных).
- Управление потоком "Back Pressure" и IEEE802.3X.
- Управление широковещательной рассылкой (Broadcast storm).

© City-Netek, 2002	Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без
© ИМАГ, 2002	разрешения ИМАГ запрещены. Компания Сіту-Мате и ИМАГ оставляют за собой право без увеломления вносить изменения
	Romanus Crey-Necer u MMAI octabilisti sa cooou npabo des ybedomienus brocurb usmenenus
	в описание продуктов.

2. Технические характеристики CN-5412

12 nopmos VDSL

• Светодиодные индикаторы: Sync (синхронизация), Activity (активность), Error (ошибка).

12 портов POTS/ISDN

• Встроенный частотный разделитель (сплиттер) позволяет одновременно передавать голос (аналоговая телефония, либо ISDN) по одной паре.

4 nopma Ethernet

- 10/100BaseT, автоматическое определение скорости и режима соединения.
- Управление потоком IEEE 802.3, 802.3u.
- Светодиодные индикаторы: Link/Activity (соединение/активность), 10/100 (скорость передачи данных 10/100), Full Duplex/Collision (полностью дуплексный режим/коллизия).

1 порт подключения терминала

- Интерфейс V.24 (RS-232)
- Скорость передачи: 19200 бит/сек, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без проверки четности, без управления потоком.

Физические характеристики

- Питание переменного тока: 100 250 В, 47 63 Гц, внутренний универсальный блок питания.
- Потребляемая мощность: Не более 60 Вт.
- Диапазон рабочих температур: 0°C ~ +50°C
- Диапазон температур хранения: -25°C ~ +70°C
- Влажность: 10% ~ 90% без конденсации
- Сертификация: соответствует FCC, CE, VCCI
- Вес нетто: приблизительно 4,16 кг.
- Размеры: 300 мм х 446 мм х 45 мм

© City-Netek, 2002	Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Колиорания и имое переводина вибни сперебон даниоре лекумента и ого изстой боз
© ИМАГ. 2002	конирование и имное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без разрешения Имаг запрещены.
	компания City-Netek и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить изменения
	і в описание продуктов.

3. Комплектация и описание коммутатора

В комплект данного коммутатора входит следующее:

• Один кабель питания с проводом заземления.

- Один коммутатор VDSL CN-5412.
- Один кабель для подключения терминала DB9-M DB9-M.
- Одно Руководство по установке и настройке.

Если какая-либо из позиций данного списка отсутствует, пожалуйста, до начала использования коммутатора немедленно свяжитесь с поставщиком оборудования. Для того, чтобы получить дополнительные брошюры Руководства или ножки для установки коммутатора, обращайтесь к Вашему поставщику оборудования.



Рисунок 1

4. Светодиодные индикаторы:





- Четыре порта Ethernet (порт Ethernet 10/100).
- Двенадцать портов VDSL, двенадцать портов POTS/ISDN.
- Один порт для управления с локального терминала.
- Одна кнопка Up-Link.
- Одна кнопка Reset.

© City-Netek, 2002	Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без разрошния Макг зарошени.		
© MWAI, 2002	разрешения City-Netek и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить изменения в описание продуктов.		

Светодиодные	Функция	Цвет	Состояние	Описание
индикаторы				
Состояние систем	Ы			
POWER	Индикация	Зеленый	Горит	На коммутатор подается
	наличия питания			питание.
		n	Не горит	Коммутатор выключен.
VLAN	Состояние VLAN	Зеленый	Горит	Функция VLAN или
				группирование VLAN
			TT	включены
	200000000000000000000000000000000000000		не горит	Функция VLAN выключена
ALAKM	зарезервированн			
Ser MUX 1 2 3	Зарезервирован			
Δ	зарсэсрвирован-			
- Порт Ethernet	пый индикатор			
I NK/ACT	Полклюцение/акт	Зелентий	Горит	Порт Ethernet полключен но
	ивность порта	Эсленый	Торит	ланные не передаются.
	Ethernet		Мигает	Через порт Ethernet передаются
				или принимаются данные
				(активность).
			Не горит	Нет соединения
10/100	Скорость приема	Зеленый	Горит	Скорость передачи данных 100
	или передачи			Мбит/с
	данных через		Не горит	Скорость передачи данных 10
	порт Ethernet			Мбит/с
FDX/COL	Передача в	Желтый	Горит	Порт работает в полностью
	полностью			дуплексном режиме
	дуплексном		Не горит	Порт работает в
	режиме и			полудуплексном режиме без
	индикатор		M	коллизии передачи.
	состояния		мигает	Порт раоотает в
	коллизии для порта Ethernet			полудуплексном режиме и
	nopra Ethernet			коллизии передани
Порты VDSL				колынын переди ш
ACT	Активность	Зеленый	Мигает	Через порт VDSL передаются
1101	порта VDSL	Sellenbin	iviiii uc i	или принимаются ланные
				(активность).
			Не горит	Порт не подключен.
SYNC	Индикатор линии	Зеленый	Горит	Соединение по линии VDSL
	VDSL		1	установлено.
			Не горит	Соединение по линии VDSL не
				установлено.
ERR	Ошибка на линии	Желтый	Горит	На линии произошла ошибка.
			Не горит	Ошибок нет.

5. Подключение коммутатора CN-5412

Коммутатор CN-5412 позволяет подключить до 12 удаленных абонентов по линиям VDSL. Наличие встроенного частотного разделителя (сплиттера) позволяет вести одновременную передачу голоса (по аналоговой телефонии или ISDN) и данных. В качестве абонентских терминалов используются модемы Ethernet-over-VDSL CN-501RT производства компании City-Netek. Для обеспечения телефонной связи необходимо подключить порты POTS/ISDN коммутатора CN-5412 к телефонной станции, а порты VDSL – к линии VDSL (см. рис.) Удаленный абонент подключается к линии VDSL, а телефонный аппарат абонента к порту POTS/ISDN удаленного модема CN-501RT. Расстояние передачи при полной пропускной способности – 1,2 км.

При подключении удаленного модема к коммутатору CN-5412 требуется около 15 секунд для установки связи. Если связь установлена успешно, индикатор Sync на соответствующем порту VDSL должен гореть зеленым цветом.

Порт D на коммутаторе CN-5412 может функционировать как порт расширения (Up-Link) или как обычной порт Ethernet. Когда кнопка Up-Link нажата (утоплена), порт функционирует в качестве порта расширения (Up-Link), а когда кнопка не нажата - порт функционирует в качестве обычного порта Ethernet.



© City-Netek, 2002	Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без
© ИМАГ, 2002	разрешения ИМАГ запрещены. Компания City-Netek и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить изменения
	в описание продуктов.

6. Настройка коммутатора

Коммутатор CN-5412 может управляться при помощи терминала, подключенного через интерфейс V.24 (RS-232) к порту console при помощи нуль-модемного кабеля (DB-9M – DB-9M). Достаточно соединить COM-порт персонального компьютера и порт console коммутатора, после чего запустить на компьютере программу эмуляции терминала, например такую как HyperTerminal производства Hilgraeve Inc., которая входит в стандартную поставку операционных систем семейства MS Windows.



Рисунок 4

В программе эмуляции терминала выберите СОМ-порт, к которому подключен Ваш CN-5412 и задайте следующие параметры для установления связи:

Скорость	Разрядность	Проверка	Стоповые биты	Управление
передачи	данных	четности		потоком
19200 Бит/с	8 бит	Нет	1	Нет

После подключения Вам потребуется ввести Ваш пароль. По умолчанию производителем установлен пароль "admin". После входа в систему выберите опцию "3. VDSL Unit Control → Pass-Through ICD Command to Unit" (Управление коммутатором VDSL → Использовать команду ICD для настройки коммутатора). После этого Вы сможете ввести команду ICD в командной строке. Более подробная информация по командам ICD приводится в таблице ниже.

© City-Netek, 2002	2002 Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без		
© ИМАГ, 2002	разрешения ИМАГ запрещены. Кондания Стихимость и ИМАГ оставляют за собой враво боз уволонирония виссить измонония.		
	Rominanus City-Neter u umai octabisioi sa cooou iipabo des ybedominenus brocuito usmenenus		
	в описание продуктов.		

Команды ІСД и их описание		
Команда	Описание	
?	Вывести на дисплей список команд	
U	Показать информацию о системе	
S	Сохранить настройки системы **	
RS	Перезагрузить систему	
RSW	Восстановить настройки системы по умолчанию **	
V	Показать состояние VLAN	
VO	Включить функцию VLAN	
VF	Выключить функцию VLAN	
VP##-ppt	Настройка портов VLAN	
VP##-	Стереть информацию о группе портов VLAN	
Т	Показать статус магистральных портов	
TEt	Включить данный магистральный порт	
TDt	Выключить данный магистральный порт	
Р	Показать состояние всех портов VDSL	
РЕрр	Включить данный порт VDSL	
PDpp	Выключить данный порт VDSL	
PRSpp	Перезапустить порт VDSL	

Обозначения:

- ## Номер группы VLAN (от 01 до 16)
- t Буква, обозначающая магистральный порт (от A до D)

рр - Номер порта VDSL (от 01 до 12)

** - Команда "S" сохраняет настройки VLAN, VDSL и магистрального порта.

- ** Команда "RSW" "сбросит" следующие настройки на настройки по умолчанию:
 - 1. VLAN ON.
 - 2. Порт VDSL включен.
 - 3. Магистральный порт включен.

© City-Netek, 2002	Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без
© ИМАГ, 2002	разрешения ИМАГ запрещены. Компания City-Netek и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить изменения
	в описание продуктов.

7. Настройка VLAN

Функция VLAN (Virtual LAN – виртуальная локальная сеть) представляет собой безопасное и гибкое средство управления доступом портов устройства друг к другу. Данную функцию удобно использовать в решениях для MDU (многоквартирных или офисных зданий) и гостиниц, когда Вы не хотите, чтобы каждый компьютер был способен "видеть" все другие компьютеры, подключенные к коммутатору CN-5412. Однако, в некоторых ситуациях Вам может понадобиться иметь несколько портов, которые имеют возможность обмениваться друг с другом информацией. Такие ситуации могут возникнуть при необходимости совместного использования файлов, программного обеспечения, ускорения работы сетевых игр и т.п.

Включение функции VLAN позволяет отделить каждый порт и заблокировать обмен информацией (местный трафик) данного порта с другими портами коммутатора CN-5412. Отключение функции VLAN позволяет коммутатору CN-5412 работать в качестве обычного коммутатора Ethernet, пропуская циркулярный и широковещательный трафик на каждый порт. Отключение данной функции может быть полезным при установке коммутатора CN-5412 в офисе, когда необходимо обеспечить, например, совместное использование файлов и принтеров. Вы можете включать и выключать функцию VLAN через командный интерфейс ICD. При использовании команд ICD просто вводите "VO" для включения функции VLAN и "VF" для отключения функции VLAN.

Коммутатор CN-5412 также позволяет использовать функцию группирования VLAN. Группирование позволяет пользователю определять порты, которые будут обмениваться информацией друг с другом, но будут изолированы от трафика других портов (не входящих в группу). Коммутатор CN-5412 поддерживает до 16 различных групп. Команда ICD для группирования VLAN - "VP".

Формат командной строки следующий:

[VP][Номер группы][-][Порт 1, ..., Порт N]

Синтаксис	Описание	
[VP]	Командная строка	
[Группа]	Номер настраиваемой группы, от 01 до 16.	
[-]	Командная строка	
[Порт 1,, Порт N]	Список портов, включаемых в группу. Порты в списке разделяются запятыми.	
	Порты VDSL нумеруются от 01 до 12, порты Ethernet A - D нумеруются от 13	
	до 16, соответственно.	

Для того, чтобы объединить в группу порты 1 и 2 VDSL и порт Ethernet 15, Вам необходимо ввести следующие команды:

VP01 - 01, 02, 15

Приведенная выше команда устанавливает возможность передачи данных с порта VDSL 1 на порт VDSL 2 и порт Ethernet 15, однако, такая передача данных осуществляется только в одном направлении. Другими словами, теперь порт 1 будет "видеть" порт 2 и порт 15, но не наоборот. Следовательно, для того, чтобы все выбранные порты могли обмениваться информацией друг с другом, необходимо сделать так, чтобы порт 2 мог передавать данные на порты 1 и 15, а порт 15 мог передавать данные на порты 1 и 2. Поэтому требуется ввести еще дополнительные команды.

VP02 - 01, 02, 15

На этом этапе устанавливается возможность передачи данных между портами VDSL 1 и VDSL 2, но порт Ethernet 15 не "видит" порты 1 и 2.

VP15 - 01, 02, 15

Порты VDSL 1, VDSL 2 и Ethernet 15 могут обмениваться данными друг с другом.

Для добавления портов 1, 7 и 16 должны вводиться следующие команды:

VP01 - 01, 02, 07, 15, 16

Так как порт 1 также входит и в предыдущую группу, то строка будет содержать в себе номера портов обеих групп.

VP07 - 01, 07, 16

VP16 - 01, 07, 16

© City-Netek, 2002 © ИМАГ 2002	Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без разрешения ИМАГ запрешены		
© MUAI, 2002	Компания City-Netek и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить изменения в описание продуктов.		