

Огнестойкий композитный мат


Инструкция по установке

1. Очистите кабель для установки композитного керамического огнестойкого мата (далее именуемый Термомат)




Кабель

2. Растяните и оберните Термомат-1 вокруг кабеля и закрепите его лентой из нержавеющей стали (например: 0,25x8x750мм)




Стальная лента Термомат 1 Область перекрытия 200 мм

3. Растяните и оберните Термомат-2 вокруг кабеля, т.о. чтобы Область перекрытия Термомата-2 легла на Область перекрытия Термомата-1. Закрепите Термомат-2 лентой из нержавеющей стали



Термомат 1 Область двойного перекрытия Термомат 2

3. 4. Повторите пп. 2 и 3 еще раз, чтобы завершить нанесение второго слоя Термоматов на кабель. Установка завершена.



Термомат 3 Область двойного перекрытия Термомат 4