



ЗМ QT II

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Муфта на кабель с медным проволочным экраном в компактном исполнении



Муфта на кабель с медным проволочным экраном в стандартном исполнении

Концевая муфта QTII 92-ЕВ 61-3

АО «ЗМ Россия»

Издание: 1

Дата: 10.07.2020

ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ОСНОВАНЫ НА ТЕСТАХ, КОТОРЫЕ МЫ СЧИТАЕМ НАДЕЖНЫМИ, ОДНАКО, ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАХОДЯТСЯ ВНЕ НАШЕГО КОНТРОЛЯ, ПОКУПАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТВЕЧАЕТ ЗА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И КОНЦЕВЫХ МУФТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРИВЕДЕНИХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

ЗМ

Концевая муфта QTII для
трехжильного кабеля с
изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение
6/10 кВ

QT II 92-ЕВ 61-3

Технология 3M Cold Shrink™

ЗМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



3M™ 92-EВ 61-3

Область применения изделия

3M™ Комплект концевой муфты холодной усадки разработан для внутренней установки, для кабелей, с броней/без брони, с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленовой резины, напряжением 6/10 кВ

Описание

3M™ 92-EВ 61-3 концевая муфта включает в себя три тела муфты с встроенной трубкой-регулятором, три трубы удлинения холодной усадки и холодноусаживаемую перчатку. Изоляционные трубы, перчатка и герметизирующая лента Скотч 70 изготовлены из эластичного силиконового каучука. Заземление брони осуществляется с помощью проволок экрана кабеля. Герметизация заземления медного проволочного экрана обеспечивается мастичной лентой 2230.

Назначение

Концевые муфты серии 3M™ Cold Shrink™ QT II 92-EВ 61-3 предназначены для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и этиленпропиленовой резины (ЭПР) с медным проволочным экраном для внутренней и наружной установки. При использовании кабеля с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3M для получения дополнительных инструкций.

* Обозначение RUS – для любых типов наконечников.

Чтобы подобрать наконечники для моделей без обозначения RUS и узел заземления для кабелей с ленточным экраном, обратитесь к специалисту компании 3M.

Характеристики

- Концевая муфта холодной усадки применяется на широком диапазоне сечений кабеля, обеспечивает быструю и легкую установку при температурах в пределах от - 20°C до + 50°C.
- Эластомерный материал выдерживает экстремальные температуры эксплуатации от - 60°C до +180°C
- Не требуется применения огня, либо нагрева во время установки.
- Не требуется применение специального инструмента.

Таблица размеров

Модель муфты	Диапазон сечений жил кабеля, мм ²	Стандартная длина разделки	Укороченная длина разделки
92-EВ 61-3 (RUS)	3x50 - 3x70	510 мм*	310 мм*

**Длина разделки зависит от размеров наконечника. Длина изоляционных трубок – 470 мм плюс длина наконечников, в зависимости от производителя это 40-80 мм.

Испытания

Муфты 92(93)-ЕВ протестированы на соответствие ГОСТ 13781.0-86 для трехжильного кабеля с изоляцией СПЭ согласно п.2.19 ГОСТ 13781.0-86.

Информация по использованию

Муфты включают в себя все необходимое для монтажа за исключением наконечников.



3M™ 92-ЕВ 61-3

Управление качеством продукции

Компания 3М очень внимательно относится к производителям, распространителям и пользователям своей продукции, а также к окружающей нас среде. Этот подход является основой наших принципов и положений, при помощи которых мы оцениваем влияние продукта на здоровье человека и окружающую среду и затем предпринимаем определенные шаги для защиты сотрудников, здоровья и окружающей среды.

Обращение к клиенту

Мы поддерживаем клиентов и возможных пользователей нашей продукции в вопросах оценки применения подобных продуктов с точки зрения безопасности для здоровья человека и окружающей среды. Это позволяет нам быть уверенными, что наша продукция используется в целях, для которых она была протестирована и предназначена. Сотрудники компании 3М всегда готовы помочь своим клиентам по вопросам безопасности и экологичности продукции.

Представитель компании 3М в вашем регионе может предоставить вам необходимые контакты.

Важное замечание пользователю

Все заявления, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на испытаниях или опыте, которые 3М считает надежными. Тем не менее, многие факторы, не зависящие от 3М, могут влиять на использование и характеристики продукта 3М в конкретном применении, в том числе условия, при которых используется продукт, время и условия окружающей среды, в которой продукт должен использоваться. Поскольку эти факторы в большинстве являются уникальными для каждого пользователя, необходимо, чтобы пользователь самостоятельно оценил продукт 3М, чтобы определить, подходит данный продукт для конкретной цели или способа применения. Все вопросы гарантийных обязательств и ответственности, относящиеся к продукции компании 3М, регулируются действующим законодательством РФ. 3М и Scotchcast являются торговыми марками компании 3М.

Условия хранения

Срок хранения муфта 3M™ 92(93)-ЕВ в оригинальной упаковке при температуре между 15 °C и 35 °C, уровне влажности < 75 % составляет 36 месяцев. Срок годности продукта указан на этикетке..

Поставщик

АО «3М Россия»

Важное замечание пользователю

Все заявления, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на испытаниях или опыте, которые 3М считает надежными. Тем не менее, многие факторы, не зависящие от 3М, могут влиять на использование и характеристики продукта 3М в конкретном применении, в том числе условия, при которых используется продукт, время и условия окружающей среды, в которой продукт должен использоваться. Поскольку эти факторы в большинстве являются уникальными для каждого пользователя, необходимо, чтобы пользователь самостоятельно оценил продукт 3М, чтобы определить подходит данный продукт для конкретной цели или способа применения.

Все вопросы гарантийных обязательств и ответственности, относящиеся к продукции компании 3М, регулируются действующим законодательством РФ.


3М является торговой маркой компании 3М.



92-EВ 61-3 RUS

Состав комплекта


№	Наименование	Описание	Количество
1	Тело концевой муфты с гелем QTII J325T	J325T	3
2	Перчатка холдноусаживаемая силиконовая, размер В3	В3	1
3	Трубка холдноусаживаемая силиконовая 10.2/229/33 мм	10.2/229/33 мм	3
4	Лента силиконовая Скотч 70	25 мм x 9м	1
5	Лента резиновая проводящая Скотч 13	19мм x 4,5м	1
6	Мастичная лента 2230	20 мм x 152 мм	4
7	Лента ПВХ Temflex 1300, черного цвета	15 мм X 10 м	1
8	FS 280 DW-C Кабельный хомут, черный, 280мм x 7,5мм	280мм x7,5мм	3
9	Перчатка резиновая медицинская		3
10	Пружинное кольцо постоянного давления Р65	Р65	1
11	Пружинное кольцо постоянного давления Р63	Р63	3
12	Comfort Grip Профессиональные защитные перчатки (1 пара) Салфетка из микрофибры	Comfort Grip SB2012	1 1
13	Комплект для очистки кабеля СС-2 (абразивная лента, обезжиривающие салфетки)	СС-2	1



- 1.1 Удалите оболочку кабеля на длину 290 мм + В мм, где размер В- это глубина кабельного наконечника.
- 1.2 Зачистите непроводящей абразивной лентой оболочку кабеля на длину 200 мм, начиная от корешка разделки.
- 1.3 В соответствии с приведенными на рисунке размерами наложите слой мастичной ленты 2230 на оболочку кабеля на длину 40 мм.
- 1.4 Загните проволоки экрана на оболочку кабеля и зафиксируйте их кабельным хомутом в соответствии с размером на рисунке.
- 1.5 Наложите второй слой мастичной ленты 2230 поверх первого слоя и проволок экрана.
- 1.6 Оберните мастичную ленту двумя слоями ленты ПВХ.

- 2.1 На герметизирующую кабельной перчатке удалите несколько витков на малых кордах до основания пальцев перчатки. Не удаляйте слишком много, чтобы не допустить сжимания и самопроизвольного соскальзывания пальцев перчатки с корда.
- 2.2 Надвиньте перчатку на корешок кабеля до упора.
- 2.3 Удалите большой корд с основания перчатки, усадив ее на оболочку кабеля.
- 2.4 Удалите корды с каждого из пальцев перчатки.

3



3а

3.1 Удалите с проводов внешний полупроводящий экран в соответствии с размерами, указанными на соответствующих рисунках:

Рис. 3а Для кабелей с экструдируемым полупроводящим слоем удалите полупроводящий слой, оставив 40 мм от пальца герметизирующей кабельной перчатки.

Рис. 3б Для кабелей с графитовым слоем и полупроводящими лентами удалите полупроводящий слой, оставив слой лент 20 мм от пальца перчатки. Графитового слоя должно остаться 30 мм от края перчатки. В один слой с половинным перекрытием в направлениях туда и обратно с заходом на изоляцию намотайте полупроводящую ленту Scotch 13 поверх графитового слоя.


3.2 Удалите основную изоляцию:

На длину **B+5** мм в случае применения наконечника под опрессовку.

На длину **B** в случае применения наконечника под срывной болт.

3.3 Нанесите силиконовую смазку поверх изоляции и полупроводящего слоя в области среза полупроводящего слоя.


4



4.1 Надвиньте тело муфты холодной усадки QT II поверх жилы кабеля.


4.2 Усадите тело муфты холодной усадки QT II на провод посредством разматывания удаляемого корда против часовой стрелки. Усадку следует начинать с заходом на 15 мм на пальцы перчатки.

5




- 5.1** Усадите наконечник на токоведущую жилу и закрепите его (опрессуйте или затяните срывные болты). Тщательно зачистите неровности и заусенцы.
- 5.2** Заполните пространство между наконечником и основной изоляцией лентой Scotch 70, осуществив звход в обе стороны на 10 мм. при намотке ленту Scotch 70 следует слегка растягивать.

6




- 6.1** Оберните область наконечника в 4 слоя с половинным перекрытием лентой Scotch 70. При этом следует полностью закрыть неровности на наконечнике (либо отверстия срывных болтов), а также осуществить заход на ранее усаженное тело муфты холодной усадки QT II, ка это указано на рисунке. При намотке ленту Scotch 70 следует слегка растягивать.

1



1а




- 1.1 Удалите оболочку кабеля на 470 мм +**B**, где размер **B** - глубина кабельного наконечника. Тщательно замерьте длины разделки всех трех фаз.
- 1.2 Зачистите непроводящей абразивной лентой оболочку кабеля на длину 200 мм, начиная от корешка разделки.
- 1.3 В соответствии с приведенными на рисунке размерами наложите один слой мастичной ленты 2230 на оболочку кабеля на длину 40 мм.

1а.1 Бронированный кабель


Выполните разделку кабеля в соответствии с размерами, приведенными на рисунке. Наложите один слой мастичной ленты 2230 на оболочку кабеля на длину 40 мм.

2



- 2.1 Отогните медный проволочный экран на кабельную оболочку, оставляя по одной проволоке на каждую фазу. Закрепите их кабельным хомутом в соответствии с указанными на рисунке размерами.
- 2.2 Зафиксируйте проволоку экрана на жиле посредством временного крепежа (например, с помощью ленты ПВХ)
- 2.3 Наложите второй слой мастичной ленты 2230, поверх первого слоя и проволок экрана.
- 2.4 Оберните мастичную ленту двумя слоями ленты ПВХ.


2a




2a.1 Бронированный кабель

Зафиксируйте отогнутые назад проволоки экрана на броне посредством большого пружинного кольца постоянного давления. Оберните пружинное кольцо постоянного давления и мастичную ленту двумя слоями ленты ПВХ.

3




4




- 3.1 Подготовьте перчатку к установке, распустив несколько витков на малых кордах, однако не настолько, чтобы пальцы перчатки начали усаживаться.
- 3.2 Плотно надвиньте кабельную герметизирующую перчатку на корешок разделки.
- 3.3 Удалите корд основания и усадите герметизирующую перчатку на оболочку кабеля.
- 3.4 Удалите корд из каждого пальца перчатки.
- 3.5 Надвиньте силиконовую трубку PST со свободным концом поверх жилы.
- 3.6 Усадите силиконовую трубку на жилу на расстоянии 15 мм на каждом пальце герметизирующей перчатки.

- 4.1 Удалите временное крепление и отогните медную проволоку экрана назад на силиконовую трубку на каждой из трех жил.
- 4.2 Для кабелей с экструдированным полупроводящим слоем удалите полупроводящий слой по изоляции, оставив 40 мм от края усаженной силиконовой трубы.
- 4.3 Удалите первичную изоляцию: на длину **B + 5** мм в случае применения наконечника под опрессовку; на длину **B** в случае применения наконечника под срываемый болт.
- 4.4 Нанесите силиконовую смазку поверх изоляции и полупроводящего слоя в области среза полупроводящего слоя.

4a



5



4a.1 Кабель с графитовым слоем и полупроводящими лентами. Оставьте 30 мм полупроводящей ленты перед трубкой PST. Оберните лентой Scotch 13 с 50%-ным перекрытием, начиная с полупроводящей ленты и переходя к изоляции и возвращаясь обратно.

- 5.1 Надвиньте тело муфты холодной усадки QT II поверх жилы кабеля.
- 5.2 Усадите тело муфты холодной усадки QT II посредством разматывания удаляемого корда против часовой стрелки. Усадку следует начинать с заходом на 15 мм на силиконовую трубку холодной усадки.

6



7



6.1 Внизу усаженного тела муфты холодной усадки QT II нанесите в два слоя ленту ПВХ.

Поверх ленты ПВХ установите пружинное кольцо постоянного давления, закрепив с его помощью медную проволоку экрана.

6.2 Усадите наконечник на токоведущую жилу и закрепите его (опрессуйте или затяните срывные болты). Тщательно очистите неровности и заусенцы.

6.3 Заполните зазор между наконечником и первичной изоляцией лентой Scotch 70, и намотайте ее далее по 10 мм по первичной изоляции и поверхности наконечника. При намотке ленту Scotch 70 следует слегка растягивать.

7.1 Оберните область наконечника в 4 слоя с половинным перекрытием лентой Scotch 70.

При этом следует полностью закрыть неровности на наконечнике (либо отверстия от срывных болтов), а также осуществить заход на ранее усаженное тело муфты холодной усадки QT II, как это указано на рисунке. При намотке ленту Scotch 70 следует слегка растягивать.

7.2 МОНТАЖ ЗАВЕРШЕН.