

SC1000

Инструкция по быстрой установке

07-2014 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company


3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776


Email: support@edimax.com

I. Информация о продукте


I-1. Состав комплекта




1



2



3



4



5



6

1. Крышка

2. Монтируемое основание

3. Шурупы

4. Технический ключ

5. Ключи

6. Инструкция по быстрой
установке (QIG)

I-2. Информация по безопасности

Этот защитный корпус может использоваться для следующих продуктов Edimax:

- WAP-1750
- WAP-1200

Защитный корпус предназначен для монтажа на стену (не для потолка). Пожалуйста, примите во внимание следующие рекомендации для установки защитного корпуса:



Не пытайтесь установить защитный корпус на потолок или крышу.



Защитный корпус предназначен для использования только внутри помещения.


1. Не устанавливайте защитный корпус и WAP-1750/1200 рядом с другими электронными устройствами.
2. Не монтируйте защитный корпус на неровную, наклонную или неустойчивую стену.
3. Не устанавливайте в местах прямого воздействия солнечных лучей, источника тепла или электромагнитных волн.
4. Не устанавливайте в местах, подверженных воздействию воды или конденсата.
5. Не устанавливайте в местах, где температура может выходить за пределы 0°C - 50°C.
6. Убедитесь, что защитный корпус прочно закреплен на стене и установлен в соответствии с этой инструкцией.

II. Установка


1. Прикрутите монтируемое основание к стене с помощью шурупов из комплекта.

 **Просверлите отверстия в стене и вставьте в них анкеры из комплекта.**


Убедитесь в правильной ориентации монтируемого основания в соответствии с этим рисунком.




2. Вставьте вашу точку доступа WAP-1750/1200 (ориентированную антеннами вниз) в монтируемое основание, движением вниз зафиксируйте ее.



- 3.** Поверните ключом замок на крышке защитного корпуса в положение “Open” (“Открыто”) и присоедините сначала правую сторону защитного кожуха к монтируемому основанию, как показано на рисунке внизу. И, затем поверните левую сторону крышки до ее фиксации монтируемым основанием.




- 4.** Поверните замок в положение “Close” (“Закрото”) и вытащите ключ.



III. Разборка защитного корпуса

- 1.** Для удаления точки доступа WAP-1750/1200 вставьте технический ключ в отверстие внизу за точкой доступа и откройте защелку, как показано на рисунке внизу. Сдвиньте точку доступа WAP-1750/1200 вверх и выньте ее из монтируемого основания.





EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER