





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ГАРНИТУРАМ VoiceXpert




Важная информация:

Микрофон должен находиться на расстоянии не более 3см от уголка рта







1




2




3



4



5



6

Символ		+	-	
Действие	Разговор	Увеличение громкости	Уменьшение громкости	Отключение микрофона
Результат нажатия	Ответить/ Завершить разговор			Отключить/ Включить микрофон
Состояние индикатора (LED)	Голубой (идет разговор)			Красный (Микрофон отключен)