
Анализатор цифровых каналов и трактов AnCom E-9

Требования к компьютеру

- Операционная система - Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7;
- Процессор Pentium-III, тактовая частота 700 МГц и более;
- Видеокарта и монитор с поддержкой SVGA;
- Оперативная память - не менее 128 Мбайт;
- USB-порт для подключения анализатора E-9;
- Свободное место на жестком диске ПК - не менее 100 Мбайт (анализатор имеет 2 Гбайт внутренней flash-памяти, обеспечивающей сохранение результатов за 1 год измерений с интервалом 1 с).

Рекомендуется также установить на ПК

- Microsoft Office;
- Internet Explorer;
- AcroReader 7.0 или последующие версии.

Установка и модернизация программного обеспечения AnCom E-9 производится с поставочного CD-ROM. Необходимо выбрать при автозапуске пункт меню "Установка AnCom E-9" или вызвать из директории \E-9 программу e9_pNNN.exe, где NNN - номер версии пакета. Далее необходимо выполнять действия, предусмотренные программой установки.

Установка E-9 Commander

E-9 Commander предназначен для сохранения на персональном компьютере (ПК), визуализации и печати результатов измерений, полученных с помощью анализатора AnCom E-9.

Рекомендуется выбрать в программе установки локальный диск с наибольшим запасом свободной памяти и нажать кнопку "Установить E-9 Commander". Необходимо также установить программу Microsoft ActiveSync, если данная программа отсутствует на ПК.

На локальном диске в результате установки "по-умолчанию" создается директория C:\AnalyticTS\E9Cmd. Архив файлов измерений создается в директории C:\AnalyticTS\E9Archive при первом вводе результатов из памяти анализатора.

Удаление E-9 Commander выполняется вручную, с помощью удаления директории \AnalyticTS\E9Cmd и ярлыков вызова на рабочем столе и в меню "пуск".

Модернизация встроенного программного обеспечения

Анализатор должен быть во включенном состоянии, окна программ AnCom E-9 и Help должны быть закрыты. На компьютере под управлением Windows XP предварительно должна быть установлена программа Microsoft ActiveSync.

Соедините кабелем USB разъем USB Client на нижней панели анализатора и разъем USB Host компьютера. Установление связи между анализатором и компьютером осуществляется автоматически. После установления связи можно обновить встроенное ПО нажатием соответствующей кнопки в окне программы установки. Удаление текущей версии ВПО и копирование новой версии занимает ~ 7мин.

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора E-9 находится в файле E9re_NNN.pdf, где NNN - версия документа.
