



Адаптер для подключения беспроводных гарнитур (Электронный микролифт)



— ENS02 —

1

Sennheiser: Используйте RJ45 кабель для подключения порта 1 RJ45 к порту EXPAN на телефоне. Используйте Y-образный кабель для подключения RJ45 на конце кабеля к модулю гарнитуры, разъем RJ45 на «гидре» для подключения к порту 2 на корпусе микролифта и RJ9 для подключения к телефону (разъем для гарнитуры).



Plantronics: Используйте RJ45 кабель для подключения порта 1 RJ45 к порту EXPAN на телефоне. Используйте 3,5 мм соединительный кабель для подключения модуля гарнитуры к от ответному порту на микролифте. Используйте соединительный кабель RJ45-RJ9 (с ответвлением посередине) из комплекта беспроводных гарнитур Plantronics.




2


Введение

Электронный микролифт ENS02 используется для подключения телефонов ATCOM A41, A41W, A48, A48W, A48WAC, A68, A68W, A68WAC к беспроводным гарнитурам ведущих производителей: Plantronics, Jabra, Sennhiser. Позволяет оператору отвечать на вызов (снимать трубку) и завершать вызов (класть трубку) при нажатии на кнопку управления, расположенную на гарнитуре. Оператор может встать из-за стола, пройти по коридору. При поступлении входящего вызова нет необходимости подходить к телефону, можно принять вызов непосредственно на гарнитуре.

Комплект поставки



Описание портов



Порт ①: RJ45-порт подключения к IP-телефону (в разъем для подключения модуля расширения).

3

Порт ②: Порт RJ45 для сопряжения с гарнитурами Jabra/Sennhiser.

Порт ③: Jack 3,5 мм для подключения к гарнитурам Plantronics

Описание кабелей

RJ9 соединительный кабель используется для подключения к модулю гарнитуры Jabra


Y-образный кабель используется для подключения к модулю гарнитуры Sennhiser

3,5 мм соединительный кабель используется для подключения к модулю гарнитуры Plantronics

Подключение электронного микролифта к телефону и гарнитуре

Jabra: Используйте RJ45 кабель для подключения порта 1 RJ45 к порту EXPAN на телефоне. Используйте RJ45 кабель для подключения модуля гарнитуры к порту RJ45 – 2.

Подключите кабель RJ9 – с одной стороны — к телефону (разъем для гарнитуры), с другой — к модулю гарнитуры.



4