
Анализатор систем связи AnCom TDA-9

Требования к компьютеру

- Операционная система - Windows XP SP2, Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64;
 - Процессор Pentium-III, тактовая частота 700 МГц и более;
 - Видеокарта и монитор с поддержкой SVGA;
 - Оперативная память - не менее 128 Мбайт;
 - USB-порт для подключения анализатора TDA-9;
 - Свободное место на жестком диске ПК - не менее 500 Мбайт
- Рекомендуется также установить на ПК
- AcroReader 7.0 или последующие версии.

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора TDA-9 поставляется в формате pdf - файл T9reKNNN.pdf, где

K - номер раздела (части) документации,
NNN - версия раздела (части) документации.

Для просмотра и печати руководства необходима программа AcroReader 7.0 или последующие версии.

Установка и Удаление СПО TDA-9

Процедура установки и удаления СПО TDA-9 приведена в руководстве по эксплуатации

часть 2 и часть 3 на поставочном CD-диске
("\TDA-9\Doc\T9re2NNN.pdf", "\TDA-9\Doc\T9re3NNN.pdf")
NNN - версия раздела (части) документации).

Обновление версий

Установка новой версии СПО производится по умолчанию в другой каталог, поэтому предыдущую версию ПО можно по желанию не удалять.